

N档：扣下扳机，  
则车辆前进。后  
退扳机，则车辆  
后退。

R档：扣下扳机，  
则车辆前进。后  
退扳机，则车  
辆后退。

L档：左转向旋  
钮，  
则车辆左  
转。

R档：右转向旋  
钮，  
则车辆右  
转。

