

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Wir bedanken uns für den Kauf des RC-Bootes der Firma AMEWI. Mit diesem Modell haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden.
 Betrieb nur im flachem Wasser und unter Aufsicht von Erwachsenen.
 Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, es enthält verschluckbare Kleinteile.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Achtung!

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es nicht.

Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, es enthält verschluckbare Kleinteile.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.

Betrieb des Fahrzeugs nur unter Aufsicht von erwachsenen Personen.

Nicht in rotierende Teile greifen!

Achtung Ertrinkungsgefahr! Wenn das Boot in Uferferne stehen bleibt und nicht auf die Steuerbefehle reagiert, schwimmen Sie dem Boot nicht nach!


Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Batterien/Akkus gehören nicht in Kinderhände. Ein Wechsel der Batterien des Senders ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen.
- Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen
- Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen
- Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen
- Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden
- Achten Sie auf die richtige Polarität
- Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden
- Ladevorgang des Akkus nicht unbeaufsichtigt lassen!

Ladevorgang:

- Verbinden Sie den Akku mit dem Ladegerät.
- Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose.
- Aufladezeit beträgt ca. 4-6 Stunden.
- Platzieren Sie den Akku im Akkufach des Bootsrumpfes und achten Sie auf die richtige Polarität beim verbinden der Stecker.
- Betriebszeit ca. 20 min.

Achtung! Lassen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt.



Betrieb des Bootes :

- Die Fernbedienungsbatterie einlegen: Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung. Legen Sie dann eine 9V Batterie in der angegebenen Richtung ein. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder ein.
- Das Bootsakku einlegen: Nehmen Sie Haube (Brücke) des Boots ab und platzieren Sie den Akku in dem vorgesehenen Fach. Verbinden Sie die Stecker und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- Schalten Sie das Boot und die Fernbedienung ein.
- Mit dem rechten Hebel der Fernsteuerung steuern Sie die rechte Schiffsschraube an.
- Mit dem linken Hebel der Fernsteuerung steuern Sie die linke Schiffsschraube an.
- Je weiter die Antenne ausgezogen ist, desto größer ist die Entfernung, in der das Boot kontrolliert werden kann.

Fehlerbehebung :


Das Boot reagiert nicht

- Die Schalter vom Sender und Boot auf „ON“ stellen.
- Sind Batterien/Akkus richtig eingelegt?
- Sind die Batteriekontakte verbogen oder verschmutzt?
- Sind Batterien entladen oder defekt?

Das Boot reagiert nicht richtig, die Reichweite ist zu gering!

- Läßt die Leistung der Batterien/Akkus nach?
- Ist die Senderantenne voll ausgezogen?
- Sind noch andere Modelle mit Funkfernsteuerung in der Nähe, die vielleicht auf der gleichen Frequenz senden?
- Verursachen Metallgitter/Zäune Störungen?
- Sende- oder Strommasten führen oft zu einem unkontrollierten Verhalten des Modells.

Komponente:



Wartung und Reinigung

Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei, öffnen Sie es niemals. Durch die geringe Größe des Fahrzeugs haben bereits kleine Staub- oder Sandteilchen großen Einfluss auf den Antrieb des Fahrzeugs. Reinigen Sie den Antrieb sehr sorgfältig z.B. mit einem sauberen und weichen Pinsel. Der Sender kann mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch gereinigt werden.

Entsorgung



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).