



**Cable Winch (remote controlled)
Manual (EN) / Anleitung (DE) / Manual (FR) — HRC25001R**

Input voltage/Eingangsspannung/Tension d'entrée: 6.0-11.1V,
Load Limits: Dead Lift 6.6lbs/3kgs Load Limits: Rolling Drag 9lbs/4.1kgs

(EN) Binding the transmitter with the receiver

New version HRC25001R:

Connect the winch with the battery (6.0-11.1V). Press A + B on the transmitter at same time for about 4 seconds.

Old version HRC25001R with receiver antenna:

Hold the white button on the circuit board inside the receiver's housing for 3 seconds, the red LED will light up. Release the white button and immediately press a button on the remote control. The red LED will stop glowing. The winch is now connected to the remote control and can be used. // Disconnect the remote control from the cable winch:

Hold the white button on the board for 8 seconds until the red LED goes out. The remote control is now disconnected from the winch.

(DE) Sender mit dem Empfänger Binden:

Neue Version HRC25001R

Verbinden Sie die Winde mit einem Akku (6.0-11.1V). Drücken Sie gleichzeitig die A + B Taste des Senders für ca 4 Sekunden.

Alte Version HRC25001R mit Antenne im Empfänger.

Halten Sie den weissen Knopf auf der Platine im Gehäuse des Empfängers für 3 Sekunden, die rote LED fängt an zu leuchten. Lassen Sie den weissen Knopf los und drücken Sie sofort einen Knopf auf der Fernbedienung. Die rote LED hört auf zu leuchten. Die Seilwinde ist jetzt mit der Fernbedienung verbunden und kann genutzt werden. // Die Fernbedienung von der Seilwinde trennen: Halten Sie den weissen Knopf auf der Platine für 8 Sekunden bis die rote LED erlischt. Die Fernbedienung wurde jetzt von der Seilwinde getrennt.

(FR) Reliez l'émetteur au récepteur « BIND »:

Nouvelle Version HRC25001R

Connectez le treuil à une batterie (6,0-11,1V). Appuyez simultanément sur les boutons A + B de l'émetteur pendant environ 4 secondes.

L'ancien Version HRC25001R avec antenne dans recepteur

Maintenez le bouton blanc sur la carte de circuit imprimé à l'intérieur du boîtier du récepteur pendant 3 secondes, la LED rouge s'allumera. Relâchez le bouton blanc et appuyez immédiatement sur un bouton de la télécommande. Le voyant rouge s'éteint. Le treuil est maintenant connecté à la télécommande et peut être utilisé.

Débranchez la télécommande du treuil :

Maintenez le bouton blanc sur le circuit imprimé pendant 8 secondes jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne. La télécommande a maintenant été déconnectée du treuil.

HRC Distribution
Neue Bahnhofstrasse 144
CH-4132 Muttenz

Hartweg R/C
Am Bächle 03
DE-79540 Lörrach

Visit our Website or follow us on Youtube: www.hrcDistribution.com!!!