

# HRC9258A - Electronic Switch



## EN English:

Thank you for the purchase of HRC Racing Products. You can find many information about all our RC products on our online website: [www.hrcDistribution.com](http://www.hrcDistribution.com)

For any question, or installation procedure, please ask your local retailer. He will be perfectly able to help you to install your HRC switch on the correct way.

HRC guarantees the switch to be free from manufacturing and workmanship defects. This warranty does not cover incorrect installation, components worn by use, or any problem resulting from incorrect use or handling. No liability will be accepted for any damage resulting from the use of our products. By the act of operating this product, the final user accepts all resulting liability.

### Installation:

1. Connect your Switch to your receiver and device as shown on the diagram.
2. Connect your Switch to your battery.
3. Use your radio to control your on/off Switch.

### Specifications:

Applicable voltage: 2.5~25.0V  
Current: 5A continuous / 20A peak



## DE Deutsch:

Herzlichen Dank für den Kauf dieses HRC Racing Produktes. Auf unserer Webseite [www.hrcDistribution.com](http://www.hrcDistribution.com) finden Sie Informationen zu allen unseren Produkten.

Bei Fragen zur Installation, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler. Er ist die richtige Ansprechperson um Ihren elektronischen HRC Schalter korrekt in Ihrem R/C Modell zu installieren.

Für Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Sie benötigen hierfür einen Kaufbeleg. Diese Garantie deckt nicht die Schäden in Folge falscher Installation oder Verschleiss durch Gebrauch, sowie Schäden durch falsche Anwendung. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Bei Anwendung übernimmt der Verbraucher die volle Verantwortung.

### Installation:

1. Verbinden Sie den Schalter mit Ihrem Empfänger und Apparat wie auf dem Diagramm gezeigt.
2. Verbinden Sie den Schalter mit Ihrem Akku.
3. Verwenden Sie Ihren Sender um um Ihren Ein/Aus-Schalter zu bedienen.

### Spezifikationen:

Spannung: 2.5~25.0V  
Strom: 5A Dauerstrom / 20A Spitzenstrom



## FR Français:

Merci pour l'achat d'un produit HRC Racing. Vous trouverez de nombreuses infos au sujet de nos divers produits sur notre site internet: [www.hrcDistribution.com](http://www.hrcDistribution.com).

Pour toute question, ou procédure d'installation, veuillez vous adresser à votre revendeur local. Il sera parfaitement capable de vous aider à installer correctement votre interrupteur électronique HRC.

HRC garanti que ce produit ne comporte aucun défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne couvre pas une installation incorrecte, des composants usés par l'utilisation, ou tout problème résultant d'un usage ou d'une manipulation incorrecte. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour tout dommage causé par l'utilisation de ce produit. En utilisant ce produit, l'utilisateur accepte toutes responsabilités.

### Installation:

1. Connectez votre interrupteur à votre récepteur et appareil comme le montre le diagramme.
2. Connectez votre interrupteur à votre accu.
3. Utilisez votre radio pour contrôler votre interrupteur on/off.

### Spécifications:

Voltage applicable: 2.5~25.0V  
Intensité: 5A en continu / 20A en pointe

