

## PROBLEMA

## CAUSA

## SOLUCION

Variador no funciona.	Emisora y/o receptor desconectados	Conectar
	Baterías emisora descargadas	Recargar o colocar baterías nuevas
	Instalación equipo de radio mal efectuada.	Corregir siguiendo las instrucciones del equipo de radio
El Motor no gira.	Batería descargada	Recargar batería
	Equipo de radio mal instalado	Corregir
	Conectores sueltos	Volver a efectuar la conexión
	Motor estropeado.	Instalar un nuevo motor
El Motor funciona pero el modelo no navega	Junta no instalada, o tornillos sueltos	Apretar tornillos.
Al girarla con la mano, la hélice no gira o es difícil hacerla girar	Suciedad en las piezas mecánicas.	Limpiar y reengrasar.
El modelo no se detiene.	Varillaje mal ajustado	Ajustar el trim de gas en la emisora. Si el variador de velocidad no retorna a la posición neutral, reajustar el varillaje.
El Variador de Velocidad se para y no funciona.	El eje no gira suavemente.	Limpiar el eje y aplicar grasa.
	Sobrecalentamiento.	Dejar enfriar.
	Batería descargada.	Una vez enfrida, recargar la batería.

## ● 分解図1 / EXPLODED VIEW 1 / Explosionszeichnung 1 / VUE ECLATEE 1 / DESPIECE 1

一部パーツ販売していないパーツがあります。  
Note that some parts are not sold as spare parts!  
Einige Teile sind nur im Sammelpack erhältlich!  
Les pièces signalées uniquement par un nombre clé ne sont pas vendues seules !  
Algunas piezas no se venden individualmente.





