

# Addendum



# Einleitung

Die Futaba T16IZ Super basiert grundlegend auf der Steuerung T16IZ. Softwareseitig kann es vereinzelt zu Abweichungen kommen. Die vorliegende Anleitung ist als Zusatzanleitung zur Vollversion der Anleitung Futaba T16IZ zu verstehen. Diese steht auf www. arwico.ch kostenlos zum Download zur Verfügung.

Hier werden lediglich die zusätzlichen Funktionen und / oder geänderten Abhandlungen der T16IZ Super behandelt. Die hier verwendeten Seitenangaben beziehen sich dabei auf die englische Originalfassung der Anleitung.

# Inhaltsverzeichnis

Features der T16IZS •••••12	Sensor Update •••••••66
Empfänger Nomenklatur ••••32	Sensor • • • • • • • • • • • • 95
Anschluss der Stromversorgung • 33	Telemetrie:
LED Indikationen • • • • • • • • 34	SBS-01ML für Pixhawk® • • • 120
DUAL RX Link System •••••35	SBS-01ML Telemetrieanzeige • 121
FASSTest12CH Mode •••••36	Einstellen des Gyro GYA553 •• 162
SBUS / SBUS2 Installation ••••39	Home Bildschirm ••••• 164
SBUS2 System •••••••40	Kreisel Konfiguration •••• 165
Systemmenu ••••••57	Modellmenu (Multikopter) •• 221
Servo Update •••••••65	Kreisel • • • • • • • • • • • 228

# Features der T16IZS

#### **FASSTest-System**

Der Sender T16IZS hat das bidirektionale Kommunikationssystem FASSTest übernommen. Daten vom Empfänger können somit zurück zum Sender übermittelt werden. FASSTest ist ein dediziertes System mit maximal 18 Kanälen bei 2,4 GHz.

#### Farbiger Berührungsbildschirm LCD

Die T16IZS verfügt über einen 4,3-Zoll-HVGA-Vollfarb-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Bildschirm ist transflektiv, was die Sichtbarkeit sowohl in Innenräumen als auch im Freien gewährleistet.

#### S.BUS2-System

Durch die Verwendung des S.BUS2-Systems können mehrere Servos, Kreisel und Telemetriesensoren mit einem Minimum an Kabeln einfach installiert werden.

#### **Modell-Typen**

Multikopter. Für Hubschrauber stehen 8 Taumeltypen zur Verfügung. Für Flugzeuge und Segelflugzeuge stehen 7 Flügel- und 3 Leitwerkstypen zur Verfügung. Die für jeden Modelltyp erforderlichen Funktionen und Mischfunktionen sind voreingestellt abrufbar.

#### Lithium-Ionen-Polymer-Batterie

Die T16IZS wird mit einem 7,4 V/2.000 mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku betrieben.

#### Mikro-SD-Karte (Secure Digital-Speicherkarte) (nicht enthalten)

Modelldaten können auf einer Mikro-SD-Karte (SD:32MB-2GB SDHC:4GB-32GB) gespeichert werden. Zukünftige Software-Dateien können mit Hilfe eines Micro-SD-Karten-Updates aktualisiert werden, um die T16IZS stets auf dem neusten Stand zu halten.

#### Schaltfläche Editieren

Es sind zwei Editier-Schaltflächen vorgesehen, und der Betriebsbildschirm kann während des Betriebs sofort auf den HOME-Bildschirm Zurück geschaltet werden.

Der Einstellvorgang kann einfach durch die Kombination dieser Schaltfläche mit einem Berührungssensor durchgeführt werden.

#### Vibrationsfunktion

Wählt eine Funktion aus, die den Bediener auf verschiedene Alarme aufmerksam macht, indem der Sender vibriert und zusätzlich ein Summer ertönt.

#### **Sprachfunktion**

Das System ist mit einer Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, Telemetriedaten akustisch zu übermitteln. Diese Funktion kann auch über Kopfhörer mit zusätzlichen im Handel erhältlichen Ohrhörern genutzt werden.

### Lieferumfang und technische Angaben

(Der Lieferumfang kann je nach Artikelnummer / länderspezifisch variieren.)

#### Folgende Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

-T16IZ Super Fernsteuerung / - R7208SB Empfänger / -LT2F2000B Lithium Polymer Akku

#### - USB Kabel / -Imbus- Einstellwerkzeug /-Trageriemen / -Short Manual (englisch)

- Lieferumfang kann je nach Landesspezifikation variieren.

#### Fernsteuerung T16IZS

(2-Stick, 18Kanal, FASSTest-2.4Ghz System)

Übertragungsfrequenz: 2.4Ghz Band Übertragungssystem: FASSTest18CH, FASST MULTI (nicht für Europa), FASST 7CH (nicht für Europa), T-FHSS, S-FHSS, umschaltbar Stromversorgung: 7.4V LT2F2000B Lithium Polymer Akku Ausgangsleistung: 100mW EIRP

#### Empfänger R7208SB

(FASSTest 2.4Ghz System, Dual Antenna Diversity, SBUS/SBUS2 System) Dual Antenna Diversity Eingangsspannung: 3.7V bis 7.4V Batterie oder ESC BEC Abmessungen: 24.9 x 38.8 x 14.3mm Gewicht: 9.9g Übertragungsfrequenz: 2.4Ghz Band

Hinweis: der Lithium Polymer Akku der T16IZS ist ab Werk nicht eingesteckt. Bitte verbinden Sie im Batteriefach den Akku mit der T16IZS.

Hinweis: Dieses Set beinhaltet kein Ladegerät. Verwenden Sie einen handelsüblichen AC-Adapter (UBS Typ A 5.0V / 2.0A) oder den optionalen Futaba AC- Adapter (Art-Nr 20.ZB1600)

# Empfänger Nomenklatur

Bevor Sie den Empfänger R7208SB in Betrieb nehmen, lesen Sie die hier beschriebenen Anweisungen und beachten Sie die Hinweise.



### Anschlüsse

"SB2/4-7": Ausgänge der Kanäle 4-7 oder SBUS2 Port

### "8/SB": Ausgang Kanal 8 oder SBUS

### [S.BUS Servo S.BUS Gyro ]

"SBUS2": SBUS2 Ausgang

#### [Telemetriesensoren]\_\_\_\_\_

- \*Die Stromversorgung kann an einem beliebigen freien Anschluss erfolgen.
- \*Wenn Sie 9 oder mehr Kanäle benötigen, verwenden Sie SBUS oder einen zweiten Empfänger, den Sie ebenfalls mit der T16IZS binden.
- \*Die Anschlüsse "SB2/4-7" können wahlweise Kanal 4-7 oder SBUS2 umgeschaltet werden. SBUS2 ermöglicht jeweils den Anschluss von Telemetriesensoren.



### Servos einstecken

Achten Sie beim Einstecken von Servos auf die korrekte Ausrichtung. Einzig am Anschluss SBUS2 wird der Stecker quer eingesteckt.

# \land Warnung

SBUS2 Anschluss

# Hier dürfen keine SBUS- Servos/Gyros angeschlossen werden.

Mode- LED Anzeige

Anhand dieser LED lässt sich der eingestellte Empfänger (CH-)Mode feststellen.



### Mode- Taste

- Verwenden Sie einen Mini Schraubendreher, um die Taste zu betätigen. Dabei können sie die folgenden Einstellungen machen: (Die Taste wird beim Bindevorgang nicht benötigt). \*CH Mode auswählen
- \*FASSTest 12CH(Telemetrie AUS) Mode auswählen
- \*Dual RX Mode auswählen



### Extra Voltage Anschluss

Verwenden Sie diesen Anschluss, um sich per Telemetrie z.Bsp. die Spannung des Flug-/ Fahrakkus anzeigen zu lassen. Die Eingangsspannung an diesem Anschluss darf 70V DC nicht überschreiten. Dazu benötigen Sie den optionalen Spannungsmesser CA-RVIN-700 (Art-Nr 20.EBB0141).

# ▲ Warnung

- Immer zuerst Empfänger einschalten, bevor Sie hier eine Spannung anlegen.
- Achten Sie bei der Verkabelung auf die richtige Polarität.
- O Unbedingt Kurzschlüsse vermeiden! Es besteht Brandgefahr.

<sup>&</sup>quot;1 – 3": Ausgänge der Kanäle 1-3



#### LED Indikationen

Bedeutung der LED	
Status	LINK LED
Kein Signal empfangen	rot konstant
Signalempfang ok	grün konstant
Im Bindeprozess	Start-> nach 2 sek blinkt rot
Unbehebbare Störung	blinkt grün rot abwechselnd

#### Im DUAL RX Mode

Status	MODE LED	
Störung externer Empfänger oder keine Verbindung. SBUS Signal nicht empfangen.	rot konstant	
SBUS Signal Empfang von externem Empfänger	grün konstant	

Im FASSTest12CH Telemetrie AUS-Mode	

Status	LINK LED	P
Start	Orange konstant	

#### Empfänger (Kanal-)Mode Auswahl

Der Empfänger R7208SB lässt eine Vielzahl von Einstellungen zu. Soll der Empfänger ohne SBUS nur für 8 Kanäle verwendet werden, müssen Sie keine Einstellung ändern. Wenn Sie im Speziellen den DUAL RX Mode verwenden, müssen Sie den Kanal-Mode entsprechend der Tabelle auswählen.

Assume he Kennelle alexander							
Empfänger Anschluss	Auswani kanaibelegung						
	Mode A	Mode B	Mode C	Mode D	Mode E	Mode F	Mode G
	CH 1-8	CH 1-7	CH 1-6	CH 1-3	CH 9-16	CH 9-15	CH 9-14
1	1	1	1	1	9	9	9
2	2	2	2	2	10	10	10
3	3	I 3 I	3	3	11	11	11
SB2 / 4	4	4	4	S.BUS2	12	12	12
SB2 / 5	5	5	5	S.BUS2	13	13	13
SB2/6	6	6	6	S.BUS2	14	14	14
SB2 / 7	7	7	S.BUS2	S.BUS2	15	15	S.BUS2
SB / 8	8	S.BUS	S.BUS	S.BUS	16	S.BUS	S.BUS
LED blinkt	1 mal rot	2 mal rot	3 mal rot	4 mal rot	5 mal rot	1mal grün	2mal grün
		Default	:				

#### Tabelle Empfänger Mode R7208SB/R7308SB

1 Empfänger einschalten (die T16IZS bleibt auf AUS)

- 2 Taste Link/ Mode drücken und 5-10 Sekunden halten.
- **3** Taste Link/ Mode loslassen sobald die Link-LED von rot auf orange blinkt wechselt.
- **4** Die LED blinkt nun entsprechend der Tabelle und zeigt so den aktuellen Mode. (2mal rot für MODE B=> Werkseinstellung.
- 5 Zum Weiterspringen von Mode zu Mode, die Link/ Mode-Taste erneut drücken
- 6 Sobald Sie den gewünschten Mode eingestellt haben, die Link/ Mode- Taste für 2 Sekunden gedrückt halten. Die Link-LED blinkt rot/ grün.
- 7 Zum Abschluss den Empfänger aus- und wieder einschalten.

	Check	LINK LED
1	Empfänger einschalten (die T16IZS bleibt auf AUS).	Rot konstant
2	Empfänger wartet auf Bindung.	Start->2 Sek später->blinkt rot (3 Sekunden)
3	Link-LED zeigt einmalig den eingestellten Kanal-Mode.	Aktueller CH- Mode

### DUAL RX Link System

Das System ermöglicht den parallelen Betrieb zweier Empfänger. Wenn ein Empfänger störungshalber ausfallen sollte, schaltet das System auf den anderen Empfänger um.



Im DUAL RX Link Mode wird der Ausgang SB2/RX für den Zweitempfänger verwendet. Werden Anschlüsse für SBUS und SBUS2 benötigt, stellen Sie den Kanal-Mode auf B, C, D, F, oder G um.

# Anschlussbeispiel



### Einstellen von DUAL RX Link Mode

- 1 Empfänger einschalten (die T16IZ bleibt auf AUS)
- 2 Taste Link/ Mode drücken und halten.





Orange

konstant

Start

36

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

# SBUS / SBUS2 Installation

Die T16IZ Super ist vollumfänglich SBUS/ SBUS2 tauglich. Durch die Verwendung von SBUS gestaltet sich die Verkabelung ihres Modells wesentlich vereinfacht- speziell, wenn eine grosse Anzahl an Servos verbaut werden sollen. Des Weiteren können Sie die Unterbringung von Komponenten wie Empfänger, Batterie etc frei gestalten und sparen dabei erst noch an Gewicht, was wiederum der Leistungsfähigkeit Ihres Modells zugutekommt.

\*Durch die Verwendung von SBUS werden diverse Einstellungen wie Mischer überflüssig.

\*Servos speichern ihre Kanalnummer und können somit nicht "am falschen Ort" eingesteckt werden (mit T16IZS einstellbar).

\*SBUS/SBUS2 und konventionelles System im Mixbetrieb ist möglich (je nach Empfänger).



# SBUS2 System

Das SBUS2 System erlaubt den Einsatz einer Vielzahl von Telemetriesensoren.

# SBUS2 Tabelle

Empfänger Anschluss	S.BUS Servo S.BUS Gyro	S.BUS2 Servo S.BUS2 Gyro	Telemetriesensor
S.BUS	$\bigcirc$	$\bigcirc$	×
S.BUS2	× (*)	0	0

(%) (\*) Am SBUS2-Port keine SBUS Servos, SBUS Gyro verwenden.

SBUS Servos, Gyros und SBUS2 Servos müssen korrekt angeschlossen werden. Sehen Sie hierzu auch in der entsprechenden Anleitung welcher Anschluss zu verwenden ist.



# Systemmenu

Die im Systemmenu enthaltenen Funktionen dienen der Einstellung der T16IZS und sind somit nicht Modellspeicher-bezogen.  Wenn das Feld Systemmenu auf dem HOME-Screen berührt wird, öffnet sich der Auswahlbildschirm. Tippen Sie dann auf die Funktion, die Sie einstellen möchten.

Funktionswahl im Systemmenue

[Display]:	Einstellungen Display
[Lautstärke]:	Einstellen der Lautstärke von: Andere Töne, Mix, Alarm, Sprachausgabe
[System Timer]:	Reset des Systemtimers
[Gebereinstellung]:	Kalibrieren der Steuerknüppel J1-J4, Mode 1-4 Auswahl
[Batterie]:	Einstellen des Batterietyps und Batteriealarms, Ausschaltzeit Sender
[Reichweite-Test]:	Reduzierter Sendermodus für Reichweiten- Test
[S.Bus Servo]:	S-Bus Servo programmieren
[Servo Update]:	Updaten von SBUS-Servos
[Sensor Update]:	Updaten des entsprechenden Sensors
[Information]:	Nutzername, Menusprache und Einheiten einstellen. Informationen über Softwarestand und Speicherkarten sind hier einsehbar.
	Futaba Corp. Model1 Y By <b>Futaba</b> Normal (IIIII)
	Ext <b>TIGIZ</b> Condition OFF 7.6V
	00:00.0



•Zurück auf den HOME-Screen

►	System menu	Model 1 Condit1	1.5V	1/1
	Display	Sound volume	System t	imer
	H/W setting	Battery	Range cl	neck
	S.Bus servo	Servo update	Sensor up	odate
	Information			



### Vorbereiten des Updates

-Laden Sie die Zip-Datei mit den Update-Daten von Ihrer Arwico- oder Futaba-Website herunter.

- -Entpacken Sie die Datei auf Ihrem Computer. Es wird ein Ordner namens "FUTABA" erstellt.
- Legen Sie die Micro-SD-Karte mit dem Ordner "FUTABA" in den Sender ein.

#### Update ausführen

- 1. Verbinden Sie das S.BUS/S.BUS2-Servo mit dem Sender wie oben gezeigt.
- 2. Schalten Sie die Stromversorgung des Senders ein und wählen Sie [Servo Update] im Systemmenü.
- 3. Tippen Sie auf [Update], um das Software-Update für dieses Servo zu starten.



4. Das Update ist beendet sobald die Meldung "Update erfolgreich " erscheint.

	Model 1	
Sensor update	Condit.1	8.0V
Update succeeded.		
	Update	



# Vorbereiten des Updates

-Laden Sie die Zip-Datei mit den Update-Daten von Ihrer Arwico- oder Futaba-Website herunter.

- -Entpacken Sie die Datei auf Ihrem Computer. Es wird ein Ordner namens "FUTABA" erstellt.
- Legen Sie die Micro-SD-Karte mit dem Ordner "FUTABA" in den Sender ein

#### Update procedure

- 1. Verbinden Sie den Telemetrie-Sensor mit dem Sender wie oben gezeigt.
- 2. Schalten Sie die Stromversorgung des Senders ein und wählen Sie [Sensor Update] im Systemmenü.
- 3. Tippen Sie auf [Update], um das Software-Update für diesen Sensor zu starten.



4. Das Update ist beendet sobald die Meldung "Update erfolgreich " erscheint.



# Sensor

Einstellen und Registrieren von Telemetriesensoren

Diese Funktion dient der Registrierung der Telemetriesensoren, die verwendet werden sollen. Wenn nur jeweils 1 Sensor des gleichen Typs verwendet wird, ist diese Einstellung unnötig. Verbinden Sie den Sensor einfach am SBUS2-Port Ihres Empfängers. Wenn Sie mehrere Sensoren des gleichen Typs betreiben wollen, müssen Sie die Sensoren zuerst hier registrieren.

• Tippen Sie auf das Feld "Sensor" im Basismenu, um den Auswahlbildschirm zu öffnen.

### [Was ist ein Zeitslot?]

Die Übertragung der Sensordaten erfolgt in 32 Zeitslots. Diese Slots sind nummeriert von Slot 1 bis Slot 31. Der Höhensensor, GPS-Sensor und andere benötigen mehrere Zeitslots zur Datenübertragung. Diese Zeitslots eines Sensors müssen aufeinander folgen, beginnend vom sogenannten Startslot.

Werden nun 2 oder mehrere Sensoren des gleichen Typs verwendet, müssen den Sensoren zuerst freie Slotnummern zugewiesen werden (Registrierung).



• Wie in der Tabelle unten dargestellt, benötigt z.Bsp ein Höhensensor 3, ein GPS-Sensor sogar 8 aufeinanderfolgende Zeitslots. Folge dessen kommen für den GPS-Sensor nur die Startslots 8, 16, 24 in Frage.

# < Mögliche Slotzuweisungen >

- \*Je mehr Daten ein Sensor übermitteln kann, desto grösser ist die Anzahl benötigter Zeitslots.
- \*Die Zuweisungen von Slotnummern sind je nach Sensor unterschiedlich. Die Vergabe möglicher Startslots ist limitiert und variiert je nach Sensortyp.

Sensor	Anzahl benötigter Slots	Mögliche Startslots für diesen Sensor	Einsatzgebiet
TEMP (SBS-01T/TE)	1 slot	1 31	
RPM (SBS01RM/RO/RB)	1 slot	1 31	
Airspeed (SBS-01TAS)	1 slot	1 31	
Voltage (SBS-01V)	2 slots	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19, 20,21,22,24,25,26,27,28,29,30	
Altitude (SBS-01/02A)	3 slots	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,29	Global
Current (SBS-01C)	3 slots	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,29	
S.BUS Servo sennsor (SBS- 01S)	6 slots	1,2,8,9,10,16,17,18, 24,25,26	
GPS (SBS-01/02G)	8 slots	8,16,24	
Futaba ESC (MC-980H/A, MC-9130H/A, MC-9200H/ A) 8 slots		8,16,24	
SBS-01ML	16 slots	8,16	For Pixhawk®
EM-100	12 slots	8,16	O.S. ENGINES
TEMP125-F1713	1 slot	1 31	
VARIO-F1712	2 slots	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19, 20,21,22,24,25,26,27,28,29,30	
VARIO-F1672 2 slots 1,2,3,4,5,6,8,9 20,21,22		1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19, 20,21,22,24,25,26,27,28,29,30	
CURR-F1678 3 slots		1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,29	
GPS-F1675 8 slots		8,16,24	Europe
Kontronik ESC	8 slots	8,16,24	
Castle TL0	8 slots	8,16,24	
JetCat V10	14 slots	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18	
PowerBox	16 slots	8,16	



\*Beachten Sie dass der Startslot werkseitig auf Slot 16 eingestellt ist. Der Sensor benötigt 8 aufeinanderfolgende Slots. Mögliche Startslots sind Slot 8 und 16.

# 2. Manuelle Registrierung

Basismenue-> Sensor



### SBS-01ML Telemetrie Bildschirmanzeige

Der Status der Drohne wird dargestellt. Eine Alarmierung ist ebenfalls möglich.



- \* Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass die Kommunikationsgeschwindigkeit des Telemetrieterminals des Flugcontrollers auf 57600bps eingestellt ist. (Standard).
- \* Pixhawk1® und Pixhawk2® sowie spätere Versionen haben unterschiedliche Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel zum entsprechenden Pixhawk passt.^
- \* Die Daten in der Tabelle rechts werden über das MAVLink-Protokoll vom Flugregler abgerufen und angezeigt. Geräte, die diese Daten nicht verwenden, werden nicht unterstützt.
- \* Der Betrieb mit allen Pixhawk®-Flight Controllern ist nicht garantiert.

Itom	MAVLink		
ntein	Message	Field	
Number of GPS1	GPS_RAW_INT	satellites_visible	
GPS1 HDOP	GPS_RAW_INT	eph	
Number of GPS2	GPS2_RAW	satellites_visible	
GPS2 HDOP	GPS2_RAW	eph	
Altitude	GLOBAL_ POSITION_INT	relative_alt	
Ground speed	VFR_HUD	groundspeed	
Air speed	VFR_HUD	airspeed	
Voltage 1	BATTERY_ STATUS	voltages[0] (id = 0)	
Current 1	BATTERY_ STATUS	current_battery (id = 0)	
Voltage 2	BATTERY_ STATUS	voltages[0] (id = 1)	
Current 2	BATTERY_ STATUS	current_battery (id = 1)	

# GYA553 Anschlusschema



Der Flächenkreisel GYA553 lässt sich mit der T16IZ Super direkt verbinden und einstellen.

# Verbindung T16IZ Super und GYA553



162



Gyro B mit T16IZS verbinden, dann "schreiben" tippen. (Die Daten von Gyro A werden in Gyro B geladen.)

#### Home Bildschirm

Auf dem Home Bildschirm werden die grundlegenden Informationen dargestellt: Gyro Mode, Gyro Gain, Batteriespannung, Software Version.



Basismenue

**Home Bildschirm** Airplane Condit.1 GYA553 **7.4**V Holding Power C5 6.4V AIL Gyro OFF Basic Menu ELE Gyro OFF RUD Gyro OFF Gyro Version 2.0

Basismenue

Basic Menu	Airplane Condit.1		-				J
		_		Konfig			
	Config			Config	Airplane Condit.1	7.8	3V 1/7
	SBus Basic						
				Gyro Set Dir	Up	Left Dow	n Right
			H.	Wing	Norma	al ELEVON	
			7	Tail	Norma	al V-Tail	
				Servo Type	DG:285	Hz AN: 70Hz	
				SB/R2 Out	S.Bus	s RUD2	CH3(THR)
				Basis S.BUS	Airplane		4/2
				SBUS BASIC	Condit.1	7.8	3V 173
				AIL	CH1	Gain AIL	CH5
				ELE	CH2	Gain ELE	CH7
						Gain RUD	CH8
				RUD	CH4	ELE2	CH9
				AIL2	CH6	RUD2	CH11
			4	<ul> <li>Tail</li> <li>Servo Type</li> <li>SB/R2 Out</li> <li>Basis S.BUS</li> <li>SBus Basic</li> <li>AIL</li> <li>ELE</li> <li>RUD</li> <li>AIL2</li> </ul>	Norma DG:285 S.Bus Airplane Condit.1 CH1 CH2 CH2 CH4 CH6	al V-Tail Hz AN: 70Hz S RUD2 Gain AlL Gain ELE Gain RUD ELE2 RUD2	CH3(TH 3V 1/ CH5 CH7 CH8 CH9 CH11

### **Kreisel Konfiguration**

# Konfig. 1/7 Gyro Set Up Richtung



# Konfig. 1/7 Fläche / Leitwerk

Stellen Sie Fläche und Leitwerk ihres Modells hier im Kreiselmenue ein.

Wichtig: Die Einstellung in der T16IZS wird nicht benötigt und muss auf NORMAL stehen.

\*Mischer wie Elevon oder V-Tail müssen senderseitig auf AUS gestellt werden.

\*Keine Sub-Trim senderseitig verwenden.

\* Wenn Sie den SBUS Servo verwenden, können Sie auch die neutrale Offset-Funktion der SBUS Servo-Einstellungsparameter verwenden. Config



### Konfiguration

# Konfig. 1/7 Servo Typ



Wählen Sie den Servotyp, welcher verwendet werden soll.

Digitalservo -> DG : 285Hz

Analogservo ->AN : 70Hz

Digitalservos sind bevorzugt zu verwenden. Ihre Performance ist derjenigen eines Analogservos überlegen.



#### Konfiguration

# Konfig. 2/7 Kreisel Richtung

Hier wird die Wirkrichtung des Kreisels für alle 3 Achsen eingestellt, respektive, bei Bedarf reversiert. Vorsicht, eine falsche Einstellung der Wirkrichtung führt unweigerlich zum Crash.

Wenn Sie Doppelservo Belegungen haben, prüfen Sie jeweils beide Servos auf korrekte Ausschläge.



### Konfig. 3/7 Neutral Offset



### Konfiguration

# Konfig. 4/7 sowie 5/7 Servo Limit

Config	Airplane Condit.1		I 7.8V	4/7
Srv.Limit				
AIL	100 %	100 %		
ELE	100 %	100 %		
RUD	100 %	100 %		

Config	Airplane Condit.1		5/7
Srv.Limit			
AIL2	100 %	100 %	
ELE2	100 %	100 %	
RUD2	100 %	100 %	

Hier werden die maximal möglichen Ausschläge für die Servos eingestellt. Dies soll eine Beschädigung von Anlenkung und / oder Ruder im Flugbetrieb verhindern, wenn volle Ausschläge gesteuert werden.

# **Am Beispiel Querruder**



Maximal möglicher Ausschlag



Stellen Sie das Limit (%) für das Querruderservo so ein, dass der maximal mögliche Ruderausschlag gerade knapp erreicht wird.



Knüppel voll nach links



Maximal möglicher Ausschlag Wählen Sie den Ausschlag so, dass auch die Ruderanlenkung

Konfiguration

### Konfig. 6/7 Haltekraft

Es handelt sich hierbei um eine Funktion zur Einstellung der Unterstützungskraft des Kreisels im AVCS-Modus. Ein Verringern des Wertes schwächt die Unterstützung ab und sorgt dafür, dass sich das Fluggefühl eher dem Normalmodus annähert. Die jeweiligen Werte F1 bis F5 werden durch Betätigen eines Kanals am Senders angezeigt. Wie bei der Flugzustandsfunktion des Senders können Sie bis zu 5 verschiedene Werte für die Unterstützungskraft des Flugzeugs im AVCS-Modus über einen Schalter am Sender bedienen und zwischen ihnen umschalten. Sie können den Wahlschalter für die Einstellungen einem Kanal mit AFR-Funktion des Senders zuweisen und den Punkt für jede Rate auf der AFR-Punktkurve zum Umschalten festlegen. Es ist auch möglich, die Flugzustandsfunktion zu verwenden, um mit dem Flugzustandsschalter zwischen den Raten umzuschalten.



### Konfig. 7/7 Reset



Zurücksetzen aller konfigurierten Werte (auf default)

#### **SBUS Basismenue**

Wählen Sie die Zuweisungen der Kreiselfunktionen den entsprechenden Kanälen, analog den Zuweisungen im Funktionsmenue der T16IZS. Alle unbenutzten Funktionen setzen Sie auf INH.(Inhibited)



# Modellmenu (Multikopter - Funktionen)

Diese Sektion behandelt Funktionen und Mischer, wie Sie ausschliesslich für Multikoptermodelle zur Anwendung kommen. Für alle anderen Funktionen sehen Sie das entsprechende Kapitel in dieser Anleitung.

Fügen Sie bei Bedarf weitere Flugzustände (Modellmenu -> Flugzustand) an, bevor Sie die einzelnen Funktionen einstellen. Sie können bis zu 8 Flugzustände programmieren.

<u>Servomonitor:</u>	Servoposition graphisch dargestellt und Servotest - Funktion -> wie im Basismenu beschrieben
<u>Flugzustand:</u>	Flugzustände addieren, löschen, kopieren, benennen, Verzögerung einstellen.
Geber AFR:	Ausschäge und Kurvendefinition von Steuergebern.
Dual Rate:	Umschaltbarer Geberweg (D/R Kurve) kann zusätzlich programmiert werden.
<u> Progr - Mixer:</u>	Programmmischer zur freien Programmierung. Es stehen bis zu 10 freie Mischer für jeden Modellspeicher zur Verfugung.
Kreisel:	Umschalten der Kreiselempfindlichkeiten.

Modellmenu Funktionsauflistung (Multikopter)

# Kreisel

Diese Funktion wird genutzt, wenn ein Kreisel zur Lagestabilisierung verwendet werden soll. Die Kreiselempfindlichkeit (Gyrogain) und Kreiselmodi (Normal, Gyromode) können über einen Schalter bedient werden.

- -Es können 3 Kreiseleinstellungen programmiert und per Schalter abgerufen werden.
- -Es können 3 Achsen simultan kontrolliert werden (KRSL, KRSL2, KRSL3)
- \*Um diese Funktion nützen zu können, müssen im Menu "Funktion" vorgängig die Kreiselempfindlichkeiten (Kreisel / Kreisel2 / Kreisel3) einem freien Kanal zugewiesen werden.
- Tippen Sie auf das Feld [Kreisel] im Modellmenu, um den abgebildeten Einstellungsbildschirm zu öffnen.

![](_page_27_Figure_6.jpeg)

- Drei Kreiseleinstellungen können verwendet werden.
- Tippen Sie auf "Rate" und stellen Sie mithilfe der Pfeile die Werte ein.
- Zum Aktivieren der Funktion, tippen Sie auf [INA].
- Bei Verwendung eines Futaba GYA Kreisel: Bei Kreiselmode [GY] wird die eingestellte Kreiselempfindflichkeit sowohl im AVCS wie auch im Normalmode übernommen.
- Wählen Sie durch Antippen des Feldes [--] einen Schalter aus der Auflistung und bestimmen Sie die EIN - Position. (Sehen Sie dazu Kapitel "Vorgehensweise Schalterauswahl" in der Vollversion der Anleitung T16IZ)

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

![](_page_28_Picture_1.jpeg)