

# TROUBLE SHOOTING / 故障かな・・・！？

Problem / 症状	Cause / 原因	Correction / 対処
Model doesn't move 動かない	Power switch on the Hull or Transmitter is not turned ON. 船体や送信機のスイッチが入っていない。	Switch power on as per Instruction Manual P.11. 説明書11ページに従って正しくスイッチを入れる。
	Transmitter batteries are wrong type or wrong polarity. 送信機用電池の向きや種類を間違えている。	Check polarity and type as per Instruction Manual P.9. 説明書9ページに従って種類と向きを確認する。
	There is not enough charge left in Transmitter batteries. 送信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.14. 説明書14ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	Batteries have run down. ニカドバッテリーの残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P. 14. 説明書14ページに従って正しく充電する。
Loss of Control コントロールがきかない	There is not enough charge left in Transmitter batteries. 送信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.14. 説明書14ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	Batteries have run down. ニカドバッテリーの残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P. 14. 説明書14ページに従って正しく充電する。
	Antenna is missing or not attached properly. アンテナが付いていない、アンテナがゆるんでいる。	Attach Antenna and as per Instruction Manual P.9 and extend transmitter antenna. 説明書9ページに従って正しく取付け、送信機のアンテナをいっぱいまで伸ばす。
	R/C model using same band (frequency) is nearby. 同じバンド(周波数)のR/C模型が近くにある。	Run model in a different location or at a different time. 走航場所を変えるか時間を変える。
	Main road or large steel pylon is nearby. 大きな道路や鉄塔が近くにある。	Run model in different area. 走航場所を変える。
Doesn't Run Straight まっすぐ走らない	Rudder Trim is not adjusted correctly. ラダートリムの調整が正しくない。	Make adjustment as per Instruction Manual P. 13. 説明書13ページに従って正しく調整する。
Doesn't Stop 止まらない	Throttle Trim is not adjusted correctly. スロットルトリムの調整が正しくない。	Make adjustment as per Instruction Manual P. 13. 説明書13ページに従って正しく調整する。
Running Too Slowly スピードが出ない	Batteries have run down. ニカドバッテリーの残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P. 14. 説明書14ページに従って正しく充電する。

この他にも走航場所や時間帯によって電波の到達距離や精度が変化し操縦できなくなる場合があります。

## スペアパーツ SPARE PARTS

★: FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Description (Key No. & Qty.)	★定価	★発送手数料
SN001	船体(サンストーム600) Hull (SUNSTORM600)	①②③⑤⑥ x1 ④⑦ x2	3500	200 (一律)
SN002	キャビン(サンストーム600) Cabin (SUNSTORM600)	⑧ x1	1000	
SN003	ウィングセット(サンストーム600) Wing Set (SUNSTORM600)	⑨ x1 ⑩⑪ x2	450	
SN004	ハッチセット(サンストーム600) Hatch set (SUNSTORM600)	⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ ⑲ x1 ⑳㉑ x2	500	
SN005	小物パーツ(サンストーム600) Other Parts(SUNSTORM600)	㉒㉓㉔㉕㉖ x1 ㉗ x2	700	
SN006	モーターマウント(サンストーム600) Motor Mount(SUNSTORM600)	㉘ x1	300	
SN007	ラバーパーツセット(サンストーム600) Rubber Parts Set(SUNSTORM600)	㉙⑥⑬⑱⑳㉚ x1 ㉛④㉜ x2	250	
1705	カラーアンテナ Color Antenna	㉝ x6	500	
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	㉞ x2	400	
1889	ボディピン Body Pin	㉟ x5	100	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Description (Key No. & Qty.)	★定価	★発送手数料
70101	エクスピードストックモーター(ハイスピード) EXSPEED Stock Motor (Hi Speed)	㉞ x1	1200	200 (一律)
90497	マジックテープ Magic Tape	㉟ x2	300	
94427	スクリュー (D31×P1.4) Propeller(D31xP1.4)	㊱ x2	800	
94441	ウォータージャケット Water Jacket	㊲ x1	1200	
94582	ハイドロラダーセット Hydro Rudder Set	㊳㊴㊵ x1	500	
94713	スクリューシャフト Propeller Shaft	㊶㊷㊸㊹㊺ x1	1000	
96441	スポンジテープ(1mm厚) Sponge Tape(1mm)	㊻ x12	300	
96201	ステンレスバインドTPビス(M3×8) Stainless BH TP Screw(M3×8)	10本入 10pcs	300	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売してないものがあります。京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。  
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

## オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★: FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価	★発送手数料
1879	ホビーグリス Grease	1個入り 1pc.	100	200 (一律)
1943	十字レンチ Cross Wrench	1個入り 1pc.	150	
94301	フラップセット Trim Tab Flap Set	走行姿勢調整用 For adjusting boat position.	800	
94073	ターンフィンセット(S) Turn Fin Set(S)	旋回性能を向上。 For better efficiency.	800	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価	★発送手数料
94427B	スクリュー (D31×P1.4ハード) Propeller(D31×P1.4 Hard)	㊱と交換2個入。 Instead of ㊱, 2pcs.	800	200 (一律)
94752	防水クリアテープ Waterproofing Tape	㊲と交換1個入。 Instead of ㊲, 1pcs.	450	
96207	M3ステンレスナイロンナット M3 Stainless Nylon Nut	㊻と交換4個入 4pcs	300	



京商ホームページ  
<http://www.kyosho.co.jp/>

京商株式会社  
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153  
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115  
お問い合わせは：  
月曜～金曜(祝祭日を除く) 10:00～18:00  
67890304-1 PRINTED IN CHINA