

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



SP ターボクーリングヘッド&インナー GXR-18シリーズ用 SP Turbo Cooling Head & Inner for GXR-18 Series

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.R246-4004

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱書とキットに付属のGXR-18シリーズエンジンの取扱説明書を合わせてお読みください。

Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of the GXR-18 Series Engine included with the kit.

《取付け手順》

1. GXR-18エンジンからノーマルヘッドを外してください。
2. ヘッドガスケット(2枚)をノーマルヘッドから外し、付属のインナーにはめ、エンジン本体のシリンダーの上に載せてください。
3. SPクーリングヘッド本体をインナーの上から被せ、付属のキャップビス4本で固定してください。

注意: キャップビスの固定は4本のビスをローテーションしながら少しづつ締め、均等に締め込んでください。

《Installation Procedure》

1. Remove a normal head from GXR-18 engine.
2. Remove head gaskets (2 pcs.) from the normal head and put them in the provided inner, and put it onto the cylinder of the main unit of the engine.
3. Cover the main unit of SP cooling head over the inner, and fasten it with the provided four cap screws.

Caution: please tighten little by little while rotating the four screws when fixing the cap screws, and tighten it equally.

スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)	★発送 手数料
R246-4008	インナー GXR-18/ターボプラグ用 Inner for GXR-18/Turbo Plug	840	210 (税込)

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)	★発送 手数料
R246-4006	インナー GXR-18/ノーマルプラグ用 Inner for GXR-18/Normal Plug	840	210 (税込)

RC PLANNING R246

発売元: 京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115 お問い合わせは: 月曜~金曜(祝祭日を除く) 10:00~18:00
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

No.R246-4004-T01

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

ROUTE 246 ホームページ
www.rc-r246.com

PRINTED IN JAPAN
60110906-1