

**STEP 3** Attaching rear gear box  
後部ギヤボックスの取り付け

**RMX Motor LCG Mode**


RMX 標準心軸モード

**RMX Motor HCG Mode**

RMX 標準心軸モード

**RRX Mode** RRX モード

Please refer to P25 for RRX assembly  
詳細は P25 を参照してください。



\* FORMULA (標準心軸モード)  $\left( \frac{\text{Spur gear teeth 80T}}{\text{Pinion gear teeth}} \times \frac{\text{Differential gear 60T}}{\text{Main shaft gear 20T}} \right) = \text{Gear ratio steps.}$

GEAR RATIO (For 80T Spur Gear)	
Pinion gear teeth	60T/20T <3.00>
22T	10.91
23T	10.43
24T	10
25T	9.6
26T	9.23
27T	8.89

※ Adjust for proper space.  
※ 調整スペースを確保してください。