

23494, 23495, 23496, 23497

8+

INHALT

TABLE OF CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / RESERVEONDERDELEN / PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO

43666



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter www.revell-shop.de (D A CH B L NL GB F) oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter www.revell-service.de (D A B L NL) zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

Revell Control

MINI RC



USER MANUAL

27/40
MHZ

2-channel




Revell
www.revell-control.de

© 2018 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

V 01.05

1


Trimmung
Trim
Compensateur
Trimregeling
Trimado
Compensazione



Ladekabelanschluss
Charging cable
connection
Prise pour câble
de chargement
Laadkabelaansluiting
Conexión cable
de carga
Collegamento cavo
di caricamento

ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF

3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/
ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO



D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung:
DC 3 V == Batterien:
2 x 1,5 V „AA“
(nicht mitgeliefert)

B Batteries for the transmitter:
Power supply:
DC 3 V ==
Batteries: 2 x 1.5 V “AA”
(not included)


F Piles de la télécommande :
Alimentation :
DC 3 V ==
Piles : 2 x 1,5 V «AA»
(non fournies)

N Batterijen voor de zender:
Voeding: DC 3 V ==
Batterijen: 2 x 1,5 V “AA”
(niet meegeleverd)


E Baterías de la emisora:
Alimentación: DC 3 V ==
Baterías: 2 x 1,5 V “AA”
(no incluidas)

I Batterie per il radiocomando:
Alimentazione:
DC 3 V ==
Batterie: 2 x 1,5 V “AA”
(non fornite)


5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START



6 TRIMMEN DER STEUERUNG/ STEERING TRIM ADJUSTMENT/
ÉQUILIBRAGE DE LA COMMANDE/ TRIMMEN VAN DE BESTURING/
TRIMADO DE LA DIRECCIÓN/ REGOLAZIONE DEL COMANDO



4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO



D Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: == Nennleistung:
DC 1,2 V / 120 mAh / 0,1 Wh NI-MH
(integriert)

N Accu voor de model:
Voeding: == Nominiaal vermogen:
DC 1,2 V / 120 mAh / 0,1 Wh NI-MH
(inbegrepen)


B Batteries for the model:
Power supply: == Rated output:
DC 1,2 V / 120 mAh / 0,1 Wh NI-MH
(included)

E Baterías del modelo:
Alimentación: == Potencia nominal:
DC 1,2 V / 120 mAh / 0,1 Wh NI-MH
(incluida)

F Batteries du modèle :
Alimentation : == Puissance nominale :
DC 1,2 V / 120 mAh / 0,1 Wh NI-MH
(incluse)


I Batterie per il modello:
Alimentazione: == Potenza nominale:
DC 1,2 V / 120 mAh / 0,1 Wh NI-MH
(integrata)

7 FAHRZEUGSTEUERUNG/ VEHICLE CONTROL/ CONTRÔLE DU VÉHICULE/
BESTUREN VAN DE AUTO/ CONTROL DEL VEHÍCULO/ COMANDO DEL VEICOLO



2

Beschleunigung
(Vorwärts/ Rückwärts)
Acceleration
(forwards/backwards)
Accélération
(avant / arrière)
Acceleratie
(vooruit/achteruit)
Aceleración
(adelante / atrás)
Accelerazione
(avanti/indietro)



Richtung
(links/ rechts)
Direction
(left/right)
Direction
(gauche / droite)
Richtung
(links/rechts)
Dirección
(izq./der.)
Direzione
(sinistra/destra)

Ladekabel Fach
Charging cable
compartment
Compartment
du câble de
chargement
Laadsnoervak
Compartimento
del cable de carga
Vano del cavo di
ricarica

ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF

Demo-Schalter
Demo button
Bouton de démonstration
Demo-knop
Botón demo
Pulsante demo



Batteriefach
Battery compartment
Compartment à piles
Batterijvak
Compartimento
de baterías
Vano batterie