

En Instruction Manual

De Bauanleitung

Fr Manuel de montage

日本語 取扱説明書

R10



Thank you

Thank you for selecting this Hot Bodies product! This kit is designed to be fun to drive and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. Hot Bodies wants you to enjoy driving your new Hotbodies product. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hotbodiesonline.com.

- This is a high performance R/C kit, and it requires regular maintenance for best performance. If you don't do regular maintenance the performance will suffer. Hotbodies has all the necessary parts and accessories available to keep your car performing at its best.

The caution or attention symbols will warn you about steps that can be very dangerous. Please read and understand the instructions carefully before proceeding.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Failure to follow these instructions can damage your kit, and cause serious bodily injury or death.



Attention
Achtung
Attention
注意

Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others. You might also cause property damage or damage your kit.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

If you make changes or adjustments not shown in the instruction manual, your vehicle may be damaged. To prevent any serious personal injury and/or damage to property, please be responsible when operating all remote controlled models. Extra attention is called for when operating any glow fuel powered model. These models can exceed speeds of 30 m.p.h. and use highly poisonous and flammable fuels.

Before Running
While Operating

- Please read manual (with parent, guardian or a responsible adult if necessary).

Before Operating

- Please do not run on a public street, this could cause serious accidents, personal injuries and/or property damage.
- Please do not run near pedestrians or small children.
- Please do not run in small or confined areas.

After Running

- Make sure that all screws and nuts are properly tightened.
- Always use fresh batteries for your transmitter and receiver to avoid losing control of the model.
- Please confirm the neutral throttle position.

Failure to do this can result in increased wear and damage to the engine and chassis.

Heat, Fire, and Fuel Safety



- Never use gasoline in a glow engine. Use glow fuel specifically designed for model car engines.
- Do not run near open flames or smoke while running your model or while handling fuel.
- Always store fuel in a well ventilated place, away from heating devices, open flames, direct sunlight, or batteries. Keep glow fuel away from children.
- Glow fuel is flammable and poisonous. Glow fuel powered model engines emit poisonous vapors and gasses. These vapors irritate eyes and can be highly dangerous to your health.
- Be aware that some parts will be hot after operation. Do not touch the exhaust or the engine until they have cooled.

Danke

Vielen Dank, dass Sie sich für Hot Bodies entschieden haben! Dieses Auto soll Spaß machen und verwendet nur hochwertige Materialien für beste Leistungen und Haltbarkeit. Die Anleitung, die Sie gerade lesen, ist einfach zu verstehen und dabei sehr ausführlich. Hot Bodies will, dass Sie Erfolg und Spaß mit Ihrem neuen Modell haben! Falls es dennoch einmal zu Problemen kommen sollte, melden Sie sich bei uns. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen. Sie können uns auch gerne unter www.hotbodiesonline.com kontaktieren.

- Dies ist ein hochleistungs RC-Auto und benötigt regelmäßige Wartung. Wenn Sie diese Wartungsarbeiten nicht durchführen wird die Leistung des Autos darunter leiden. Alle zur Wartung benötigten Teile sind bei Hotbodies erhältlich.

Die Warnsymbole weisen Sie auf gefährliche Bauabschnitte hin.
Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen bevor Sie sie durchführen.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder Ihr Auto Schäden davontragen.



Attention
Achtung
Attention
注意

Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder andere Verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden an anderen Dingen oder ihrem Auto entsteht.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Wenn Sie Änderungen oder Einstellungen an Ihrem Fahrzeug vornehmen, die nicht in der Anleitung beschrieben sind, kann es beschädigt werden. Um Sachschaden und Verletzungen zu vermeiden, bitten wir Sie beim Fahren mit ferngesteuerten Modellen vorsichtig vorzugehen. Besondere Vorsicht ist bei Modellen mit Verbrennungsmotor geboten. Diese Modelle können deutlich schneller als 50km/h werden und verwenden leicht entzündliche Kraftstoffe.

Vor dem Fahren

- Bitte lesen Sie die Anleitung (mit einem Erwachsenen)

Während dem Fahren

- Fahren Sie bitte nicht auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und/oder Sachschaden führen.
- Fahren Sie bitte nicht in der Nähe von Fußgängern und Kindern.
- Fahren Sie bitte nicht auf zu kleinen oder begrenzten Plätzen.

Vor dem Fahren

- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern korrekt sitzen.
- Verwenden Sie immer frische Batterien im Sender und Empfänger um nicht die Kontrolle über das Auto zu verlieren.
- Überprüfen Sie, dass die Servos auf Neutralposition stehen.

Nach dem Fahren

- Schalten Sie den Motor aus, danach den Empfänger und als letztes den Sender.
- Nach dem Fahren ist regelmäßige Wartung nötig. Dies nicht zu tun, kann den Verschleiß erhöhen oder den Motor beschädigen.

Feuer und Sicherheitshinweise zum Kraftstoff



- Verwenden Sie niemals Benzin in einem Modellmotor. Verwenden Sie speziellen Kraftstoff für Modellmotoren.
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Feuer und rauchen Sie nicht, wenn Sie Ihr Modell betreiben oder mit Kraftstoff hantieren.
- Bewahren Sie den Kraftstoff nur in gut belüfteten Räumen auf. Weit entfernt von Heizkörpern, Feuer, Sonnenlicht oder Batterien. Halten Sie den Kraftstoff von Kindern fern.
- Der Kraftstoff ist brennbar und giftig. Die Abgase von Modellmotoren sind sehr giftig. Diese Abgase können blind machen und Ihre Gesundheit schädigen.
- Denken Sie daran, dass einige Teile sehr heiß werden können. Berühren Sie nicht den Auspuff oder den Motor, bevor diese abgekühlt sind.

Merci

Merci d'avoir choisi ce produit Hot Bodies! Ce kit a été conçu pour être amusant à conduire, et utilise des pièces de la plus haute qualité pour la longévité et les performances. Le manuel d'utilisation qui est entre vos mains a été conçu pour vous fournir des explications faciles à suivre mais complètes. Hot Bodies espère que vous aurez plaisir à piloter votre nouveau kit radio-commandé. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour une étape, appelez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter par Internet sur www.hotbodiesonline.com.

● Ceci est un kit radio-commandé de hautes performances, et requiert un entretien régulier pour donner le meilleur de lui-même.

Si vous n'effectuez pas un entretien régulier, les performances en souffriront. Hotbodies a toutes les pièces et les accessoires nécessaires pour maintenir les performances de votre véhicule à leur meilleur niveau.

Les symboles attirant votre attention vous avertiront des étapes qui peuvent être très dangereuses. Veuillez lire soigneusement les instructions et bien les comprendre avant toute utilisation.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

En ne suivant pas ces instructions vous pourriez endommager votre kit, et provoquer de sérieux dégâts corporels ou même mortels.



Attention
Achtung
Attention
注意

En ne suivant pas ces instructions vous pourriez vous blesser vous-même ou blesser d'autres personnes. Vous pourriez également provoquer des dégâts matériels ou endommager votre kit.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Si vous apportez des modifications ou faites des réglages qui ne sont pas indiqués dans le manuel d'instruction, votre véhicule pourrait être endommagé. Pour éviter toute blessure corporelle et/ou dommage aux biens, veuillez agir d'une façon responsable lorsque vous faites fonctionner des modèles réduits télécommandés. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous utilisez un modèle thermique. Ceux-ci peuvent atteindre des vitesses de 50 km/h et utilisent des carburants hautement toxiques et inflammables.

Avant de faire courir le véhicule

- Veuillez lire le manuel avec un parent ou un adulte responsable.

Lors du fonctionnement

- Ne faites pas fonctionner sur une voie publique, cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles et/ou des dommages aux biens.
- Ne faites pas fonctionner à proximité de piétons ou d'enfants en bas âge.
- Ne faites pas fonctionner dans des lieux petits ou fermés.

Avant de mettre en marche

- Veuillez vérifier que toutes les vis et tous les boulons sont correctement serrés.
- Utilisez toujours des batteries nouvellement chargées pour l'émetteur et le récepteur afin d'éviter de perdre le contrôle du véhicule.
- Veuillez vérifier la position neutre de l'accélérateur.

Après l'arrêt

- Éteignez d'abord le moteur, puis le récepteur, et éteignez l'émetteur en dernier.
- Après avoir roulé, il est nécessaire d'effectuer un entretien de routine. Ne pas le faire résulterait en une usure plus importante et des dommages au moteur et au châssis.

Sécurité du carburant contre l'incendie



- N'utilisez jamais d'essence dans un moteur thermique. Utilisez du carburant spécialement conçu pour les moteurs de modèles réduits.
- Ne faites pas fonctionner près de flammes nues et ne fumez pas pendant que vous faites courir votre modèle réduit ou que vous manipulez du carburant.
- Conservez toujours le carburant dans un endroit bien ventilé, loin des appareils de chauffage, des flammes nues, de la lumière du soleil directe ou de batteries. Conservez le carburant hors de la portée des enfants.
- Le carburant pour modèles réduits est inflammable et poison. Les modèles réduits thermiques émettent des vapeurs et gaz toxiques. Ces vapeurs irritent les yeux et peuvent être très dangereuses pour votre santé.
- N'oubliez pas que certaines pièces seront chaudes après avoir fonctionné. Ne touchez pas l'échappement ou le moteur avant qu'ils n'aient refroidi.

はじめに

この度は、HOT BODIES製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は高品質の材料を使用し、ハイレベルな走行が出来るよう設計されています。また、本説明書は初心者の方でもスムーズに理解できるよう多くのイラスト、実寸表示を使用しておりますので、よくお読みいただいた上で楽しいラジコンライフをスタートさせてください。なお、HOT BODIESでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも知っています!と願っております。

製品の事で不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。

- 高性能なR/Cカーの性能を充分に発揮させるためには走行後のメンテナンスが必要です。メンテナンスを行わないとR/Cカーが傷む原因となります。HOTBODIESでは、メンテナンスや修理用にスペアパーツを用意しておりますので、どうぞご利用ください。

本取扱説明書ではお客様への危害や損傷を未然に防止するために、危険の従う操作、お取扱いについて以下の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

この表示は誤った取り扱いをすると、貴方の生命や身体に重大な被害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



Attention
Achtung
Attention
注意

この表示は誤った取り扱いをすると、貴方が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

本説明書に記載されている内容以外の使用方法は製品の破損につながります。
エンジンRCカーは引火性の高い燃料を使用し、トップスピードは時速50km/h以上にも達します。また排気音は他の人にとて迷惑な騒音になる場合があります。走行させる時は広く、安全で他の人の迷惑とならない場所で走行させてください。安全確保のため以下の注意事項をお読みいただき走行をお楽しみください。

走らせる前に
走行上の注意

- 必ず本説明書をお読みください。保護者の方も必ず説明書をご覧ください。
- 道路での走行はお止めください。
- 歩行者や小さな子供のいる場所では走行させないでください。
- 狭い場所や屋内での走行させないでください。

走行前の点検

- 各部のネジ、ナットに緩みがないかチェックします。
- 送信機、受信機の電池の容量をチェックします。電池の容量が少ないと、車をコントロールする事が出来なくなり危険です。早めの交換を心がけてください。
- 走行前に電波範囲の確認をしてください。
- エンジンの始動前にスロットルがニュートラル（標準位置）にあるか確認してください。

走行後の注意

- 必ずエンジンを停止してから受信機、送信機の順番でスイッチをOFFにしてください。順番を間違えると車が暴走する恐れがあります。
- 走行後はR/Cカーのメンテナンス（点検、整備）を行ってください。メンテナンスを行わないとR/Cカーが本来の性能を発揮せず、トラブルが発生しやすくなります。

エンジンと燃料の取り扱い上の注意

- 燃料は必ず、エンジンRCカー用グロー燃料を使用してください。ガソリンなどの他の燃料は絶対に使用しないでください。
- グロー燃料は引火性が高いので火気のそばでの作業や走行はしないでください。タバコの火も危険です。
- グロー燃料は常に火気や直射日光を避け、幼児や子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
- グロー燃料は揮発性があり引火性の高い成分からできています。誤って飲んだり揮発成分を吸い込むのは有害です。また、目に入らないように十分注意してください。
- 走行後のエンジンやマフラーは大変高温になっています。整備や点検は十分に冷えてから行ってください。





Equipment Needed Benötigtes Zubehör Équipement nécessaire 用意するもの

Radio Components Fernsteuer Anlage Éléments de la radio プロポコンポーネント


You will need a 2-channel radio system with two servos, an external receiver battery pack and an ON/OFF switch.

Sie benötigen eine 2-Kanal Fernsteuerung mit zwei Servos, einem Empfängerakkumulator und einem Schalter.

Vous aurez besoin d'un système radio à 2 voies avec deux servos, un pack de batteries externe pour le récepteur et un interrupteur de marche/arrêt.
2チャンネル送信機、受信機、サーボ×2、送信機用バッテリー、受信機用バッテリー、オンオフスイッチを準備してください。



Engine
Motor
Moteur
エンジン



Exhaust Pipe
Resonanz-Rohr
Pot d'échappement
マフラー

Air Filter
Luftfilter
Filtre à air
エアフィルター

Receiver Battery 6.0V (Flat Type)
Empfängerakkumulator 6.0V (Straight Pack)
Batterie récepteur 6.0V (type plat)
受信機用バッテリー 6.0V (フラットタイプ)

74115
Fuel Bottle
Kraftstoffflasche
Bouteille de carburant
フューエルボンブ




You will need a 12 size engine with exhaust pipe.

Sie benötigen einen .12 Motor mit Resonanz-Rohr.


Vous aurez besoin d'un moteur de taille 12 avec un pot d'échappement.

12サイズエンジン、マフラーを用意します。


Body (200mm)
Karosserie (200mm)
Carrosserie (200mm)
ボディ (200mm)




Strapping Tape
Akku-Klebeband
Bande de fixation
グラステープ



Tires
Reifen
Pneus
タイヤ




Starter Box
Startbox
Caisse de démarrage
スターター・ボックス



74105 (US)
74106 (EU 2Pin)
74104 (EU 3Pin)
74107 (JP)

Glow Plug Igniter
Glühkerzenstecker
Chauffe-bougues
プラグヒーター



74318
74348 (US)
Glow Fuel
Modell-Kraftstoff
38704
38705 (JP)
Carburant nitro
グロー燃料



We recommend that you use fuel containing 16-25% nitro.

Wir empfehlen, dass Sie Modellauto-Kraftstoff mit einem Nitromethan-Gehalt von 16-25% verwenden.

Nous vous conseillons d'utiliser du carburant qui contient 16 à 25 % de nitrométhane.

ニトロ含有量16-25%のR/Cカー用グロー燃料を使用してください。

16% - 25%



If you do not use a charger designed to charge Nickel Metal Hydride / LiPo batteries, The batteries will be damaged.
Wenn Sie keinen geeigneten Lader zum Laden der Nickel-Metall-Hydrid oder LiPo Akkus verwenden, werden die Akkus beschädigt.
Si vous n'utilisez pas un chargeur conçu pour recharger les batteries Nickel Métal Hydride ou LiPo, celles-ci seront endommagées.
Ni-MHバッテリー、LiPoバッテリーの充電には専用充電器を必ず使用してください。専用充電器を使用しない場合、バッテリーの破損などの事故の起こる恐れがありますので注意してください。


Tools Werkzeuge Outils 工具

Tools needed for assembly. sold separately.


Zum Zusammenbau benötigtes Werkzeug. Separat erhältlich.

Outils nécessaires pour la mise en place, vendus séparément.


本製品を組立てるには下記の工具が必要です。別途ご用意してください。



Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 5.0mm
Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 5.0mm
Clé Allen 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 5.0mm
六角レンチ 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 5.0mm




Needle Nosed Pliers
Flachzange
Pince à bec fin
ラジオペンチ




87546 Glow Plug Wrench
Glühkerzenschlüssel
Clé à bougies
グローブラグレンチ




9087 Reamer
Reamer
Alesoir
プロボディーリーマー



Z950 Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ



Side Cutters
Seitenschneider
Pince coupantes
ニッパー



Calipers
Schieblehre
Pied à coulisse
ノギス



Hobby Knife
Modellbaumesser
Couteau de modélisme
ホビーナイフ




Paint
Lexanfarbe
Peinture
ボディ用塗料

Z164 Grease
Fett
Graisse
グリス



66899 HB Factory Droop Gage
HB Factory Federweg Lehre
HB factory jauge hauteur de caisse bas
HB ファクトリー ドロープゲージ



66990 HB Factory Droop Gage Block
HB Fact ge hauteur de caisse bas bloc
HB ファクトリー ドロープゲージブロック

Included Items Enthaltenes Werkzeug

Éléments inclus キットに入っている物

Silicone Oil #60000
Silikon Daempferöl #60000
Huile silicone #60000
シリコンオイル#60000



Silicone Oil #300000
Silikon Daempferöl #300000
Huile silicone #300000
シリコンオイル#300000



HBC8122-9 Shock Oil #500
Dämpferöl #500
Huile d'amortisseur #500
ショックオイル #500



Caution Attention Achtung 走行上の注意

Do not drive the car in the following places.
Beachten Sie beim Fahren bitte folgende Hinweise.
Ne conduisez pas la voiture dans les endroits suivants.
次の様な場所では走行させないでください。



Do not run in water or sand.
Fahren Sie nie in Wasser oder Sand.
Ne faites pas fonctionner dans l'eau ou sur le sable.
水たまり、砂地などでは走行させないでください。故障の原因になることがあります。





Do not run on public streets or highways. This could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.
Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und Sachschäden führen.
Ne faites pas fonctionner sur la voie publique ou la route. Cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles ou des dommages aux biens.
道路など、車や人が通る場所では走行させないでください。

STEP A-01

108626
Flat Head Screw M2.5x8mm
Senkkopfschraube M2.5x8mm
Vis tête plate M2.5x8mm
サラネジ M2.5x8mm







108625
Flat Head Screw M2x5mm
Senkkopfschraube M2x5mm
Vis tête fraisee M2x5mm
サラネジ M2x5mm



STEP A-02

108626

Flat Head Screw M2.5x8mm
Senkkopfschraube M2.5x8mm
Vis tête plate M2.5x8mm
サラネジ M2.5x8mm



Silicone Oil #60000
Silikon Daempferöl #60000
Huile silicone #60000
シリコンオイル#60000

Fill to top of the gears with silicone diff oil.

Soviel Silikon-Difföl einfüllen, bis die Zahnräder bedeckt sind.

Remplissez les pignons jusqu'en haut avec de l'huile silicone pour différentiels.

ギヤが隠れるまでシリコンオイルを満たします。

STEP B-01

x3


Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mm

x1

Z081
Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tête plate M3x6mm
サラネジ M3x6mm

x6

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm




STEP C-01

x2

108637
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
イモネジM3x2.5mm

108637
M3x2.5mm

Z164
Grease (Not Included)
Fett (Nicht enthalten)
Graisse (Non inclus)
グリス (別売り)




2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります

STEP C-02



Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

x4



STEP C-03



100559
Button Head Screw M3x14mm
Flachkopfschraube M3x14mm
Vis tête ronde M3x14mm
ナベネジ M3x14mm




x2



Z702
Set Screw M3x5mm
Madenschraube M3x5mm
Vis sans tête M3x5mm
イモネジM3x5mm

x2

L Left Links Gauche 左




STEP C-04

x4

Z083

Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

**STEP C-05**

x4

Z352




Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm



x2

Z724

Set Screw M4x8mm
Madenschraube M4x8mm
Vis sans tête M4x8mm
イモネジ M4x8mm






STEP D-01


x3

Z081Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tête plate M3x6mm
サラネジ M3x6mm

x1

Z351Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm**STEP D-02**

x1

Z083Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm



STEP D-03



x2

Z351

Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm



2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります

STEP D-04



x4

Z353


Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm



x4

100559


Button Head Screw M3x14mm
Flachkopfschraube M3x14mm
Vis tête ronde M3x14mm
ナベネジ M3x14mm




Adjust servo position using spacers as shown.

Nutzen Sie die Spacer um die Servoposition wie abgebildet anzupassen.
Reglez la position du servo à l'aide des rondelles comme indiqué.

図のようにサーボの位置をスペーサーを使って調整します。



STEP D-05

x7

Z081
Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tête plate M3x6mm
サラネジ M3x6mm




x1

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm




x2


Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

**STEP D-06**

x3

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm



STEP D-07**STEP D-08**

x2

Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm




x2

Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm


2 x Z351
M3x6mm

108573-4

2 x Z353
M3x10mm

2 x 108676

Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り



Receiver Switch (Not Included)
Empfänger Schalter (Nicht enthalten)
Commutateur du récepteur (Non inclus)
受信機スイッチ (別売り)




STEP E-01



x1

Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

Servo Horn (Not Included)
Servohorn (Nicht enthalten)
Bras de servo (Non inclus)
サーボホーン (別売り)



*Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り*

STEP E-02





x2

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm




Z707
Set Screw M3x15mm
Madenschraube M3x15mm
Vis sans tête M3x15mm
イモネジ M3x15mm



2 x Z082
M3x8mm

2 x 108574-6



STEP E-03


x1

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm



x2

100559
Button Head Screw M3x14mm
Flachkopfschraube M3x14mm
Vis tête ronde M3x14mm
ナベネジ M3x14mm

**STEP E-04**


x2



Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm



x2

107894
Button Head Screw M3x22mm
Flachkopfschraube M3x22mm
Vis tête ronde M3x22mm
ナベネジ M3x22mm



STEP E-05**STEP E-06**

STEP F-01





x4

Z081Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tête plate M3x6mm
サラネジ M3x6mm

x6

Z082Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2

Z083Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm



STEP F-02



x4

Z083Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm


x2

Z353Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm2 x B026
6x12x4mm

2 x 108575-4

B019
5x8x2.5mm


108608

4 x Z083
M3x10mm

STEP F-03


x1

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mm

**STEP F-04**

x2

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラナジ M3x8mm



STEP G-01

Z081
Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tête plate M3x6mm
サラナジ M3x6mm





Z423
Cap Head Screw M2.6x12mm
Inbusschraube M2.6x12mm
Vis tête cylindrique M2.6x12mm
キャップネジ M2.6x12mm




Z702
Set Screw M3x5mm
Madenschraube M3x5mm
Vis sans tête M3x5mm
イモネジM3x5mm

2 x Z702
M3x5mm


2 x Z423
M2.6x12mm



Leave a very narrow gap between the clutch shoes.
Lassen Sie zwischen den Kupplungsbelägen eine sehr kleine Lücke.
Laissez un espace très faible entre les masselottes.
クラッチシューに隙間ができる程度に締め込みます。

**STEP G-02**

Z245
E Clip E-5mm
E-Clip E-5mm
Circlip E-5mm
EリングE5mm



STEP G-03

Z721


Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mm



x1



Z245



E Clip E-5mm
E-Clip E-5mm
Circlip E-5mm
EリングE5mm

**STEP G-04**

Z700

Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm



STEP G-05**STEP H-01**

STEP H-02



Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm



Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm




Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm

**STEP H-03**

108639
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
イモネジM3x2.5mm

Z164
Grease (Not Included)
Fett (Nicht enthalten)
Graisse (Non inclus)
グリス (別売り)



2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります

STEP H-04



x2





Z724

Set Screw M4x8mm

Madenschraube M4x8mm

Vis sans tête M4x8mm

イモネジM4x8mm

2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります
L Left
Links Gauche 左
Z724
M4x8mm
R Right
Rechts Droite 右



STEP H-05



x2

Z082Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm



x2

Z351Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

STEP H-06




x2

Z700Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm**2x** Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります

STEP H-07


 x2
Z710
 Set Screw M3x22mm
 Madenschraube M3x22mm
 Vis sans tête M3x22mm
 イモネジM3x22mm

**STEP H-08**

 x2
Z081
 Flat Head Screw M3x6mm
 Senkkopfschraube M3x6mm
 Vis tête plate M3x6mm
 サラネジ M3x6mm

 x2
Z352
 Button Head Screw M3x8mm
 Flachkopfschraube M3x8mm
 Vis tête ronde M3x8mm
 ナベネジ M3x8mm

 x4
Z353
 Button Head Screw M3x10mm
 Flachkopfschraube M3x10mm
 Vis tête ronde M3x10mm
 ナベネジ M3x10mm




2 x Z081
M3x6mm
2 x Z352
M3x8mm

STEP I-01




Z661
Lock Nut M2.6
Stoppmutter M2.6
Ecrou nylon M2.6
ロックナット M2.6

HBC8122-9
Shock Oil #500
Dämpferöl #500
Huile d'amortisseur #500
ショックオイル #500



4x Make 4 4 fois
4 Stück 4個作ります

HBC8122-9
Shock Oil #500
Dämpferöl #500
Huile d'amortisseur #500
ショックオイル #500





Move the shaft up and down slowly to remove all air bubbles.

Bewegen Sie die Kolbenstange langsam nach oben und unten, damit Luftblasen entweichen können.

Déplacez l'axe vers le haut et vers le bas doucement pour faire partir toutes les bulles.

ゆっくりピストンを動かし空気を抜きます。




*Use a Rag.
Verwenden Sie einen Putzlappen.
Utilisez un chiffon.
オイルを拭き取ります。*

F Front Vorne Avant フロント

2x Make 2 2 fois 2 Stück 2個作ります

R Rear Hinter Arrière リア

2x Make 2 2 fois 2 Stück 2個作ります




STEP I-02

x2

Z676

Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型

**STEP I-03**

x2

Z356

Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm



x2

Z653


Nut M3
Mutter M3
Ecrou M3
ナットM3




x2

Z676

Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型



STEP I-04


Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm




Z084
Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschraube M3x12mm
Vis tête plate M3x12mm
サラネジ M3x12mm










Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型

**STEP I-05**

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm





STEP J-01**STEP J-02**

STEP J-03**STEP J-04**

STEP J-05

Z543
Cap Head Screw M3x10mm
Inbusschraube M3x10mm
Vis tête cylindrique M3x10mm
キャップネジ M3x10mm

4 x Z543
M3x10mm

**STEP J-06**



Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm





Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm



Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stopmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型



STEP J-07**STEP J-08**

STEP J-09

x3


Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

x2

Z084
Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschraube M3x12mm
Vis tête plate M3x12mm
サラネジ M3x12mm

x1

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型




STEP J-10

x1


Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

x1

Z707
Set Screw M3x15mm
Madenschraube M3x15mm
Vis sans tête M3x15mm
イモネジM3x15mm



STEP J-11



x1

Z082


Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm



x1

72063

Cone Washer 3.0mm/4-40 Flathead
Senkkopfunterlagscheiben 3.0mm/4-40
Cone rondelle 3.0mm/4-40 tête fraisee
コーンワッシャー3.0mm/4-40



STEP J-12



x1

Z351


Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm




x1

Z700


Set Screw M3x3mm
Madschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジ M3x3mm




STEP J-13**STEP J-14**

x4

87267
Serrated Flange Nut M4 (Orange)
Geriffelte Mutter Mit Flansch (Orange)
Ecrou cranté à bride M4 (orange)
M4 セレーテッドフランジナット (オレンジ)




STEP J-15

Setup Sheet Fiche de réglage


Setup Blatt セットアップシート

Name Name Nom 氏名	Date Datum Date 日付	Track Strecke Piste サーキット	Event Veranstaltung Événement イベント	Track Condition Streckenzustand Conditions de piste 路面状況
Standard Setup				

Front
Vorne
Avant
フロント




Front Diff Vorderes Differential Diff. avant フロントディフ	(Diff #300000)	Tread Profil Bande de roulement 全幅	199 mm
Wheel Hubs Radmitnehmern Moyeu ホイールハブ	4 mm (#72044) 5 mm (STD) 6 mm (72036)	Ride Height Bodenfreiheit Garde au sol 車高	5.5 mm
Wheel Spacer Scheibe Espaceur ホイールスペーサー	0 mm	Camber Angle Sturz Angle de carrossage 1G キャンバー角	1.0°



Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt. Ölviskosität Grade huile オイル番号	# 500
Piston Kolbenplatte Piston ピストン	1.1 mm 1 (2) 3 Holes
Bladder Daempfermembran Coupelle ブラダー	STD
Spring Federn Ressorts スプリング	STD
Notes Notizen Notes メモ	

Rear
Hinten
Arrière
リア



Rear Diff Hinteres Differential Différentiel arrière リアディフ	# 60000	Tread Profil Bande de roulement 全幅	199 mm
Wheel Hubs Radmitnehmern Moyeu ホイールハブ	4 mm (#72044) 5 mm (STD) 6 mm (72036)	Ride Height Bodenfreiheit Garde au sol 車高	6.0 mm
Wheel Spacer Scheibe Espaceur ホイールスペーサー	0 mm	Camber Angle Sturz Angle de carrossage 1G キャンバー角	2.0°
Toe Angle Vorspur Angle de pincement トーチ角	3.0°	Sway Bar Stabilisator Barre antiroulis スタビライザー	1.7 1.9 2.1 2.3 mm
Rear Wheel Base ## ## リアホイールベース	Short Long		

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt. Ölviskosität Grade huile オイル番号	# 500
Piston Kolbenplatte Piston ピストン	1.1 mm 1 (2) 3 Holes
Bladder Daempfermembran Coupelle ブラダー	STD
Spring Federn Ressorts スプリング	STD
Notes Notizen Notes メモ	

Clutch Shoes
Kupplungsbacke
Masselotte d'embrayage
クラッチシュー

STD

Clutch Spring
Kupplungsfeder
Ressort d'embrayage
クラッチスプリング

STD


Adjust Nut
Einstellmutter
Ecrou de réglage
アジャストナット

2.0 mm

Gap
Lücke
Espacement
クリアランス

0.5 mm

Notes
Notizen
Notes
メモ



Engine
Motor
Moteur
エンジン

Spur gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア

59T / 54T

Pinion gear
Ritzel
Pignon
ピニオンギア

16T / 21T

Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ

Tires
Reifen
Pneus
タイヤ

Front
Vorne
Avant
フロント

Rear
Hinten
Arrière
リア

Brand
Hersteller
Marque

使用タイヤ

Compound
Mischung
Gomme

コンパウンド

Tire Diameter
Reifendurchmesser
Diamètre es pneus
タイヤ径

63 mm

Front
Vorne
Avant
フロント

使用タイヤ

Compound
Mischung
Gomme

コンパウンド

Tire Diameter
Reifendurchmesser
Diamètre es pneus
タイヤ径

65 mm

Notes
Notizen
Notes
メモ

Setup Sheet Fiche de réglage

Setup Blatt セットアップシート

Name
Name
Nom
氏名


Date
Datum
Date
日付

Track
Strecke
Piste
サーキット

Event
Veranstaltung
Événement
イベント

Track Condition
Streckenzustand
Conditions de piste
路面状況

Front
Vorne
Avant
フロント



Front Diff
Vorderes Differential
Diff. avant
フロントディフ

Diff #
Spool
One-way

Tread
Profil
Bande de roulement
全幅

mm

Wheel Hubs
Radmitnehmern
Moyeu
ホイールハブ

4 mm (#72044)
5 mm (STD)
6 mm (72036)

Wheel Spacer
Scheibe
Espaceur
ホイールスペーサー

mm

Camber Angle
Sturz
Angle de carrossage
キャンバー角


0G
1G

Toe Angle
Vorspur
Angle de pincement
ト一角

°

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroulis
スタビライザー

mm



Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号

Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン

mm
1 2 3 Holes

Bladder
Daempfermembran
Coupelle
ブラダー

Spring
Federn
Ressorts
スプリング

Notes
Notizen
Notes
メモ

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号

Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン


mm
1 2 3 Holes

Bladder
Daempfermembran
Coupelle
ブラダー

Spring
Federn
Ressorts
スプリング

Notes
Notizen
Notes
メモ

Rear
Hinten
Arrière
リア



Rear Diff
Hinteres Differential
Différentiel arrière
リアディフ

mm

Wheel Hubs
Radmitnehmern
Moyeu
ホイールハブ

4 mm (#72044)
5 mm (STD)
6 mm (72036)

Wheel Spacer
Scheibe
Espaceur
ホイールスペーサー

mm

Camber Angle
Sturz
Angle de carrossage
キャンバー角

0G
1G

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroulis
スタビライザー

1.7 1.9
2.1 2.3

Rear Wheel Base

Short
Long

リアホイールベース

mm

mm

Clutch Shoes
Kupplungsbacke
Masselotte d'embrayage
クラッチシュー

Clutch Spring
Kupplungsfeder
Ressort d'embrayage
クラッチスプリング


Adjust Nut
Einstellmutter
Ecrou de réglage
アジャストナット

mm

Gap
Lücke
Espacement
クリアランス

mm

Notes
Notizen
Notes
メモ



Engine
Motor
Moteur
エンジン

Spur gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア

Pinion gear
Ritzel
Pignon
ピニオンギア

Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ

Tires
Reifen
Pneus
タイヤ

Front
Vorne
Avant
フロント

Rear
Hinten
Arrière
リア

Brand
Hersteller
Marque
使用タイヤ

Compound
Mischung
Gomme
コンパウンド


Tire Diameter
Reifendurchmesser
Diamètre es pneus
タイヤ径

mm


mm

Notes
Notizen
Notes
メモ

EXPLODED VIEW



EXPLODED VIEW



En Parts List

Parts #	Description	Parts #	Description	Parts #	Description
6121	Body Pin (4mm/Black/Small/10pcs)	108600	1st Pinion Gear 16T	108663	Rear Sway Bar 2.1mm
6122	Body Pin (6mm/Silver/Medium/20pcs)	108603	2nd Pinion Gear 21T	108665	Sway Bar Stop Collar 2.3mm (2pcs)
6163	Servo Tape 20x100mm (10pcs)	108606	Clutch Shim Set	108666	Steering Post
6274	Precut Foam Bumper Gray (RS4)	108607	2 Speed Bulkhead (Right)	108667	Servo Saver Body Set
6820	Silicone O-Ring P-3 (Clear/8pcs)	108608	2 Speed Bulkhead (Left)	108668	Pivot Ball 8mm (4pcs)
6897	O-Ring P4 (5pcs)	108609	2 Speed Shaft	108669	Suspension Shaft 3x40Mm (2pcs)
50432	O-Ring S-12 (Black/5pcs)	108610	1st Gear Housing	108670	Suspension Shaft 3x60Mm (2pcs)
50474	Silicone Tube 2x5x300mm	108611	2nd Gear Housing	108671	Exhaust Hanger Wire
61468	Suspension Shaft 3x48.5mm (2pcs)	108612	2 Speed Adapter	108672	Throttle Linkage Set
72063	Cone Washer 3.0mm/4-40 Flathead (Purple/6pcs)	108613	2 Speed Shoe Set	108673	Belt S3M186
72277	Pin 2x12mm (Silver/10pcs)	108615	1st Spur Gear 59T	108674	Belt S3M396
73510	Shock Parts/Ball End Set	108618	2nd Spur Gear 54T	108675	Belt S3M177
73513	Bumper/Body Post Set	108620	Brake Disk	108676	Grommet 3x5.2mm (6pcs)
73523	Bladder 12x3.5mm (Flat Type/4pcs)	108621	Brake Pad	108677	Thrust Bearing 5x10x4mm
75188	Universal Rebuild Kit (2pcs)	108622	Brake Guide Set	108678	Ball Bearing 4x7x2.5mm (Flanged/2pcs)
86896	Ball Stud 4.8x12mm (10pcs)	108623	Brake Cam Shaft	108679	Competition Aluminum Shock Set (Orange/46-56/2pcs)
86897	Ball Stud 4.8x15mm (10pcs)	108624	Brake Adapter Pulley 20T	108680	Shock Piston 2 Holes (1.1mm/2Pcs)
87267	Serrated Flange Nut M4 (Orange/4pcs)	108625	Front Differential Case Set	108681	Shock Shaft (30mm/2Pcs)
94368	Cap Head Screw M3x14mm (10pcs)	108626	Rear Differential Case Set	109105	HB R10 Decal
100329	Nylon Tie Strap 2.4x94mm (10pcs)	108627	Front Differential Outdrive Set	A311	Rod End 4.8x10mm (8pcs)
100559	Button Head Screw M3x14mm (Hex Socket/10pcs)	108628	Rear Differential Outdrive Set	A316	Rod End 5.8x12mm (8pcs)
107894	Button Head Screw M3x22mm (10pcs)	108629	Bevel Gear Set	B015	Ball Bearing 4x7x2.5mm (2pcs)
108569	Steering/ Rear Hub Set	108630	Front Differential Pulley 27T	B019	Ball Bearing 5x8x2.5mm (Flanged/2pcs)
108570	Front Suspension Arm Set	108631	Pulley 18T	B020	Ball Bearing 5x8x2.5mm (2pcs)
108571	Servo Saver Set	108632	Pulley 25T	B021	Ball Bearing 5x10x4mm (2pcs)
108572	Center Bulkhead Set	108634	Pulley 19T	B026	Ball Bearing 6x12x4mm (2pcs)
108573	Roll Bar Set	108635	Shock Spring 13x21x1.8mm 6.5Coils (1.25Lb f/mm)	B030	Ball Bearing 10x15x4mm (2pcs)
108574	Rear Suspension Arm Set	108636	Shock Spring 13x26x1.8mm 7.5Coils (1.04Lb f/mm)	Z081	Flat Head Screw M3x6mm (Hex Socket/10pcs)
108575	Bearing Collar Set	108637	Front Drive Shaft Set (2pcs)	Z082	Flat Head Screw M3x8mm (Hex Socket/10pcs)
108576	Fuel Tank 75cc	108638	Front Drive Shaft	Z083	Flat Head Screw M3x10mm (Hex Socket/10pcs)
108577	Ball End 6.8x15mm (4pcs)	108639	Rear Drive Shaft Set (2pcs)	Z084	Flat Head Screw M3x12mm (Hex Socket/10pcs)
108578	Graphite Rear Upper Brace	108640	Rear Drive Shaft	Z150	Antenna Pipe Set
108579	Graphite Camber Link Plate	108641	Ball Hex Nut 6.8mm (4pcs)	Z245	E Clip E5mm (10pcs)
108580	Rear Shock Tower	108642	Sway Bar Ball 4.8mm (2pcs)	Z264	Pin 2x10mm (10pcs)
108581	Graphite Rear Lower Brace	108643	Ball Hex Nut 5.8mm (10pcs)	Z351	Button Head Screw M3x6mm (Hex Socket/10pcs)
108582	Steering Plate	108644	Titanium Turnbuckle M3x48mm (2pcs)	Z352	Button Head Screw M3x8mm (Hex Socket/10pcs)
108583	Front Shock Tower	108645	Titanium Turnbuckle M3x15mm (2pcs)	Z353	Button Head Screw M3x10mm (Hex Socket/10pcs)
108584	Graphite Radio Plate	108646	Titanium Turnbuckle M4x20mm (2pcs)	Z356	Button Head Screw M3x18mm (Hex Socket/10pcs)
108585	Graphite Servo Saver Brace	108647	Main Chassis	Z423	Cap Head Screw M2.6x12mm (12pcs)
108586	Belt Tensioner Set	108648	Front Lower Bulkhead	Z543	Cap Head Screw M3x10mm (6pcs)
108587	Belt Tensioner Post	108649	Front Upper Bulkhead	Z653	Nut M3 (6pcs)
108588	Flywheel	108650	Rear Lower Bulkhead	Z661	Lock Nut M2.6 (4pcs)
108589	Clutch Disc	108651	Rear Upper Bulkhead	Z676	Lock Nut M3 Thin Type (4pcs)
108590	Clutch Flyweight	108652	Rear Suspension Block (Front)	Z689	Shim 6x8x0.2mm (3pcs)
108591	Clutch Bell Bushing	108653	Rear Suspension Block (Rear)	Z699	Washer 7x12x0.8mm (6pcs)
108592	Collet 7mm	108654	Engine Mount Set	Z700	Set Screw M3x3mm (6pcs)
108593	Flywheel Nut	108655	Middle Shaft Mount	Z702	Set Screw M3x5mm (10pcs)
108594	Clutch Spring Cup	108656	Middle Shaft	Z707	Set Screw M3x15mm (6pcs)
108595	Clutch Adjust Nut	108657	Screw Cap M10 (4pcs)	Z710	Set Screw M3x22mm (4pcs)
108596	Clutch Bell	108658	Shock Stand-Off (2pcs)	Z721	Set Screw M4x4mm (4pcs)
108597	Clutch Spring	108659	Fuel Tank Stand-Off (3pcs)	Z724	Set Screw M4x8mm (Round Point/6pcs)
108598	Clutch Shoe (Yellow)	108660	Front Sway Bar Set	Z950	Cross Wrench (Small)

En Option Parts List

Parts #	Description	Description	Parts #	Description	
6507	Body Post Set (4-40/3mm)	66893	HB Factory Ball Allen Wrench (2.0x100mm)	108617	2nd Spur Gear 53T
9087	Reamer	66894	HB Factory Allen Wrench (3.0x100mm)	108619	2nd Spur Gear 55T
66875	HB Factory Ride Height Gauge	66895	HB Factory Allen Wrench (2.5x100mm)	108633	Pulley 26T
66876	Replacement Tip (Phillips/6.0x100mm)	66896	HB Factory Allen Wrench (2.0x100mm)	108661	Rear Sway Bar 1.7mm
66877	Replacement Tip (Phillips/4.0x100mm)	66897	HB Factory Allen Wrench (1.5x100mm)	108662	Rear Sway Bar 1.9mm
66878	Replacement Tip (Slotted/4.0x130mm)	66899	HB Factory Droop Gage	108664	Rear Sway Bar 2.3mm
66879	Replacement Tip (Socket/7.0x80mm)	66900	HB Factory Droop Gage Block (20x115mm/2pcs)	109128	Graphite Battery Plate
66880	Replacement Tip (Socket/5.5x80mm)	72111	Shim Set 3x5mm (M3x5x0.1-0.2-0.3mm/10pcs Each)	HB70742	Aluminum Hex Hub Set (Clamp Type/4pcs/Cyclone)
66881	Replacement Tip (Ball Point Allen/2.5x100mm)	73086	Graphite Bumper Brace	Z164	Heavy Weight Grease (#30000/Gear Diff)
66882	Replacement Tip (Ball Point Allen/2.0x100mm)	74105	Glow Plug Igniter With Ac Charger (120V)	Z813	Aluminum Washer 3x6x0.5mm (Purple/10pcs)
66883	Replacement Tip (Allen/3.0x100mm)	74107	Glow Plug Igniter With Ac Charger (100V)	Z815	Aluminum Washer 3x6x1.0mm (Purple/10pcs)
66884	Replacement Tip (Allen/2.5x100mm)	74115	HPI Fuel Bottle 500cc	Z816	Aluminum Washer 3x6x1.5mm (Purple/10pcs)
66885	Replacement Tip (Allen/2.0x100mm)	87546	Glow Plug Wrench	Z817	Aluminum Washer 3x6x2.0mm (Purple/10pcs)
66886	Replacement Tip (Allen/1.5x100mm)	108599	1st Pinion Gear 15T	Z818	Aluminum Washer 3x6x2.5mm (Purple/10pcs)
66887	HB Factory Phillips Screwdriver (6.0x100mm)	108601	1st Pinion Gear 17T	Z819	Aluminum Washer 3x6x3.0mm (Purple/10pcs)
66888	HB Factory Phillips Screwdriver (4.0x100mm)	108602	2nd Pinion Gear 20T	Z891	Washer 10x12x0.1mm (Copper/10pcs)
66889	HB Factory Slotted Screwdriver (4.0x130mm)	108604	2nd Pinion Gear 22T	Z892	Washer 10x12x0.2mm (10pcs)
66890	HB Factory Socket Driver (7.0x80mm)	108605	2nd Pinion Gear 23T	Z901	Allen Wrench 1.5mm
66891	HB Factory Socket Driver (5.5x80mm)	108614	1st Spur Gear 58T	Z904	Allen Wrench 2.0mm
66892	HB Factory Ball Allen Wrench (2.5x100mm)	108616	1st Spur Gear 60T	Z950	Cross Wrench (Small)

De Ersatzteileliste

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
6121	Karosserieklammern (4mm/Schwarz/20st)	108600	Ritzel 16 Zahne (1. Gang/R10)	108663	Stabilisator Set Hinten (2.1mm/R10)
6122	Karosserieklammern (6mm/Silber/20st)	108603	Ritzel 21 Zahne (2. Gang/R10)	108665	Stabilisator-Stellring 2.3mm (2st/R10)
6163	Doppelseitiges Klebeband 20x100mm (10st)	108606	Kupplungs-Unterlagscheiben Set (R10)	108666	Lenkungsposten (R10)
6274	Angepasster Rammer Grau RS4	108607	2-Gang Lagerung (Rechts/R10)	108667	Servo Saver Koerper Set (R10)
6820	Silikon O-Ring P-3 (Transparent/8st)	108608	2-Gang Lagerung (Links/R10)	108668	Pivot-Kugel 8mm (4st/R10)
6897	O-Ring P4 (5st)	108609	2-Gang Welle (R10)	108669	Schwingenstift 3x40mm (2st/R10)
50432	O-Ring S-12 (Schwarz/5st)	108610	1. Gang Mitnehmer (R10)	108670	Schwingenstift 3x60mm (2st/R10)
50474	Silikonschlauch 2x5x300mm	108611	2. Gang Mitnehmer (R10)	108671	Reso-Rohr Halte-Draht (R10)
61468	Schwingenstift 3x48.5mm (2st/R10/D4)	108612	2-Gang Adapter (R10)	108672	Gasgestaenge (R10)
72063	Senkkopfunterlagscheiben 3.0mm/4-40 Lila/6st	108613	2-Gang Belag Set (R10)	108673	Riemen (S3M/186/R10)
72277	Pin 2x12mm (Silber/10st.)	108615	Hauptzahnrad 59 Zahne (1. Gang/R10)	108674	Riemen (S3M/396/R10)
73510	Daempferteile/Kugelkopf Set	108618	Hauptzahnrad 54 Zahne (2. Gang/R10)	108675	Riemen (S3M/177/R10)
73513	Rammer/Karosseriehalter Set (TCXX/R10)	108620	Bremsscheibe (R10)	108676	Gummimutterle 3x5.2mm (6st/R10)
73523	Daempfermembran 12x3.5mm (Flach/4st)	108621	Bremsbelag (R10)	108677	Drucklager 5x10x4mm (R10)
75188	Kardan Wartungs Set (2st/Pro4/Cyclone)	108622	Bremsen-Fuehrung Set (R10)	108678	Kugellager 4x7x2.5mm (Mit Flansch/2st)
86896	Kugelkopf 4.8x12mm (10st/Firestorm)	108623	Bremshebel (R10)	108679	Alu Gewinde-Daempfer Gehaeuse (46-56/Oran/2st/R10)
86897	Kugelkopf 4.8x15mm (10st/Firestorm)	108624	Bremsen-Adapter Riemenrad 20 Zahne (R10)	108680	Kolbenplatten (2x1.1mm/2st/R10)
87267	Geriffelte Mutter Mit Flansch (Orange/4st)	108625	Differentialgehaeuse Set Vorne (R10)	108681	Kolbenstange (30mm/2st/R10)
94368	Inbusschraube M3x14mm (10st)	108626	Differentialgehaeuse Set Hinten (R10)	109105	HB R10 Aufkleber
100329	Kabelbinder 2.4x94mm (Nylon/10st)	108627	Differential-Abtrieb Set Vorne (R10)	A311	Kugelkopf 4.8x10mm (8st)
100559	Flachkopfschraube M3x14mm (Inbus/10st)	108628	Differential-Abtrieb Set Hinten (R10)	A316	Kugelkopf 5.8x12mm (8st)
107894	Flachkopfschraube M3x22mm (Inbus/10st)	108629	Kegelrad Set (R10)	B015	Kugellager 4x7x2.5mm (2st)
108569	Lenkhebel/Hintere Radtraeger Set (R10)	108630	Differential-Riemenrad Vorne 27 Zahne (R10)	B019	Kugellager 5x8x2.5mm (Mit Flansch/2st)
108570	Querlenker Vorne Unten Set (R10)	108631	Riemenrad 18 Zahne (R10)	B020	Kugellager 5x8x2.5mm (2st)
108571	Servo Saver Set (R10)	108632	Riemenrad 25 Zahne (R10)	B021	Kugellager 5x10x4mm (2st)
108572	Mittel-Bulkhead Set (R10)	108634	Riemenrad 19 Zahne (R10)	B026	Kugellager 6x12x4mm (2st)
108573	Ueberrollbuegel Set (R10)	108635	Daempferfeder 13x21x1.8mm 6.5wdg (570gf/mm)	B030	Kugellager 10x15x4mm (2st)
108574	Querlenker Hinten Unten Set (R10)	108636	Daempferfeder 13x26x1.8mm 7.5wdg (470gf/mm)	Z081	Senkkopfschraube M3x6mm (Inbus/10st)
108575	Lagerhalter Set (R10)	108637	Antriebswellen Set Vorne (2st/R10)	Z082	Senkkopfschraube M3x8mm (Inbus/10st)
108576	Kraftstofftank 75MI (R10)	108638	Antriebswelle Vorne (R10)	Z083	Senkkopfschraube M3x10mm (Inbus/10st)
108577	Kugelkopf 6.8x15mm (4st)	108639	Antriebswellen Set Hinten (2st/R10)	Z084	Senkkopfschraube M3x12mm (Inbus/10st)
108578	Hintere Obere Strebe (Kohlefaser/R10)	108640	Antriebswelle Hinten (R10)	Z150	Antennenrohrset
108579	Sturz-Streben Halter (Kohlefaser/R10)	108641	Kugel-Sechskant-Mutter 6.8mm (4st/R10)	Z245	E-Clip E5mm (10st)
108580	Daempferbruecke Hinten (R10)	108642	Stabilisator-Kugel 4.8mm (2st/R10)	Z264	Stift 2X10mm (10st)
108581	Hintere Untere Strebe (Kohlefaser/R10)	108643	Kugel-Sechskant-Mutter 5.8mm (10st/R10)	Z351	Flachkopfschraube M3x6mm (Inbus/10st)
108582	Lenkungsplatte (R10)	108644	Titan Spurstange M3x48mm (2st/R10)	Z352	Flachkopfschraube M3x8mm (Inbus/10st)
108583	Daempferbruecke Vorne (R10)	108645	Titan Spurstange M3x15mm (2st/R10)	Z353	Flachkopfschraube M3x10mm (Inbus/10st)
108584	Elektronik-Platte (Kohlefaser/R10)	108646	Titan Spurstange M4x20mm (2st/R10)	Z356	Flachkopfschraube M3x18mm (Inbus/10st)
108585	Servo Saver Strebe (Kohlefaser/R10)	108647	Chassis (R10)	Z423	Inbusschraube M2.6x12mm (12st)
108586	Riemenspanner Set (R10)	108648	Bulkhead Vome Unten (R10)	Z543	Inbusschraube M3x10mm (6st)
108587	Riemenspanner Pfosten (R10)	108649	Bulkhead Vome Oben (R10)	Z653	Mutter M3 (6st)
108588	Schwungscheibe (R10)	108650	Bulkhead Hinten Unten (R10)	Z661	Stoppmutter M2.6 (4st)
108589	Kupplungs-Scheibe (R10)	108651	Bulkhead Hinten Oben (R10)	Z676	Stoppmutter M3 (Flach) (4st)
108590	Kupplungs-Fliehgewicht (R10)	108652	Vorderer Querlenkerhalter (Heck/R10)	Z689	Unterlagscheibe 6x8x0.2mm
108591	Kupplungs-Glocken Buchse (R10)	108653	Hinterer Querlenkerhalter (Heck/R10)	Z699	Unterlagscheibe 7x12x0.8mm (6st)
108592	Schwungscheiben-Konus 7mm (R10)	108654	Motorhalter Set (R10)	Z700	Madenschraube M3x3mm (6st)
108593	Schwungscheiben-Mutter (R10)	108655	Mittelwellen-Halterung (R10)	Z702	Madenschraube M3x5mm (10st)
108594	Kupplungs-Federteller (R10)	108656	Mittelwelle (R10)	Z707	Madenschraube M3x15mm (6st)
108595	Kupplung-Einstell-Mutter (R10)	108657	Schraubkappe M10 (4st/R10)	Z710	Madenschraube M3x22mm (4st)
108596	Kupplungsglocke (R10)	108658	Daempfer-Halter (2st/R10)	Z721	Madenschraube M4x4mm (4st)
108597	Kupplungsfeder (R10)	108659	Kraftstofftank-Halter (3st/R10)	Z724	Madenschraube M4x8mm (6st)
108598	Kupplungsbacken (Gelb/R10)	108660	Stabilisator Set Vorne (R10)	Z950	Kreuzschluessel Klein

De Tuningteileliste

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
6507	Karosseriehalter 4-40 / 3mm	66893	HB Factory Ball Inbusschlüssel (2.0x100mm)	108617	Hauptzahnrad 53 Zahne (2. Gang/R10)
9087	Reamer	66894	HB Factory Inbusschlüssel (3.0x100mm)	108619	Hauptzahnrad 55 Zahne (2. Gang/R10)
66875	HB Factory Bodenfreiheitslehre	66895	HB Factory Inbusschlüssel (2.5x100mm)	108633	Riemenrad 26 Zahne (R10)
66876	Ersatzspitze (Kreuz-Schlitz/6.0x100mm)	66896	HB Factory Inbusschlüssel (2.0x100mm)	108661	Stabilisator Hinter (1.7mm/R10)
66877	Ersatzspitze (Kreuz-Schlitz/4.0x100mm)	66897	HB Factory Inbusschlüssel (1.5x100mm)	108662	Stabilisator Hinter (1.9mm/R10)
66878	Ersatzspitze (Schlitz/4.0x130mm)	66898	HB Factory Federweg Lehre	108664	Stabilisator Hinter (2.3mm/R10)
66879	Ersatzspitze (Steckschlüssel/7.0x80mm)	72111	Beilagscheibenset 3x5mm (0.1-0.2-0.3mm/Je 10st)	109128	Akku-Platte (Kohlefaser/R10)
66880	Ersatzspitze (Steckschlüssel/5.5x0.80mm)	73086	Rammer Platte Kohlefaser	HB70742	Ali Felgenmitnehmer Zum Klemmen (Cyclone)
66881	Ersatzspitze (Kugel-Inbus/2.5x100mm)	74105	Gluehkerzenstecker Mit Lader (120V)	Z164	Zaehes Fett #30000/Kegeldriif
66882	Ersatzspitze (Kugel-Inbus/2.0x100mm)	74107	Gluehkerzenstecker Mit Lader (100V)	Z813	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.5mm (Lila/10 st.)
66883	Ersatzspitze (Inbus/3.0x100mm)	74115	HPI Kraftstoffflasche 500ml	Z815	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x1.0mm (Lila/10 st.)
66884	Ersatzspitze (Inbus/2.5x100mm)	87546	Gluehkerzenschlüssel	Z816	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x1.5mm (Lila/10 st.)
66885	Ersatzspitze (Inbus/2.0x100mm)	108599	Ritzel 15 Zahne (1. Gang/R10)	Z817	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2.0mm (Lila/10 st.)
66886	Ersatzspitze (Inbus/1.5x100mm)	108601	Ritzel 17 Zahne (1. Gang/R10)	Z818	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2.5mm (Lila/10 st.)
66887	HB Factory Kreuzschlitz-Schraubenzieher (6.0x100mm)	108602	Ritzel 20 Zahne (2. Gang/R10)	Z819	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x3.0mm (Lila/10 st.)
66888	HB Factory Kreuzschlitz-Schraubenzieher (4.0x100mm)	108604	Ritzel 22 Zahne (2. Gang/R10)	Z891	Unterlagscheibe 10x12x0.1mm (Kupfer/10st)
66890	HB Factory Inbus Schraubenzieher (4.0x130mm)	108605	Ritzel 23 Zahne (2. Gang/R10)	Z892	Unterlagscheibe 10x12x0.2mm (10st)
66891	HB Factory Inbus Schraubenzieher (7.0x80mm)	108614	Hauptzahnrad 58 Zahne (1. Gang/R10)	Z901	Inbusschlüssel 1.5mm
66892	HB Factory Ball Inbusschlüssel (2.5x100mm)	108616	Hauptzahnrad 60 Zahne (1. Gang/R10)	Z904	Inbusschlüssel 2.0mm
				Z950	Kreuzschluessel Klein

Fr Pièces Détachées

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
6121	Clip carrosserie (4mm/noire/petit/10p.)	108600	1e pignon 16d	108663	Barre antiroulis arriere 2.1mm
6122	Clip carrosserie (6mm/argent/moyen/20p.)	108603	2e pignon 21d	108665	Collier d'arrêt barre antiroulis 2.3mm (2p.)
6163	Double face 20x100mm (10p.)	108606	Ensemble de cales d'embrayage	108666	Montant de direction
6274	Pare-chocs mousse gris (RS4)	108607	Paroi 2 vitesses (droite)	108667	Ens. corps sauve-servo
6820	Joint torique silicone P-3 (clair/8pcs)	108608	Paroi 2 vitesses (gauche)	108668	Rotule 8mm (4p.)
6897	Joint torique P4 (5p.)	108609	Axe 2 vitesses	108669	Axe de suspension 3x40mm (2p.)
50432	Joint torique s-12 (noir/5 p.)	108610	Logement 1e vitesse	108670	Axe de suspension 3x60mm (2p.)
50474	Tube silicone 2x5x300mm	108611	Logement 2e vitesse	108671	Cable suspension echappement
61468	Axe de suspension 3x48.5mm (2p.)	108612	Adaptateur 2 vitesses	108672	Ensemble tringlerie d'accélération
72063	Cone rondelle 3.0mm/4-40 tête fraisee (violet/6pcs)	108613	Ensemble masselottes 2 vitesses	108673	Courroie S3M186
72277	Goupille 2x12 mm (argent)	108615	1e couronne 53d	108674	Courroie S3M396
73510	Jeu pieces amortisseur/embout sphérique	108618	2e couronne 54d	108675	Courroie S3M177
73513	Jeu pare-choc/montants	108620	Disque de frein	108676	Oeillett 3x5.2mm (6p.)
73523	Reservoir 12x3x3.5mm (type plat/4p.)	108621	Plaquette de frein	108677	Palier de butee 5x10x4mm
75188	Kit universel de reparation (2p.)	108622	Ensemble guide de frein	108678	Roulement à billes 4x7x2.5mm (a brides/2p.)
86896	Rotule sur tige 4.8x12mm (10p.)	108623	Axe came de frein	108679	Ens amort. compétition filetes alu (orange/46-56mm)
86897	Rotule sur tige 4.8x15mm (10p.)	108624	Poulie 20d adaptateur de frein	108680	Piston d'amortisseur 2 trous (1.1mm/2p.)
87267	Ecrou crante a bride M4 (orange/4p.)	108625	Ens boîtier de différentiel avant	108681	Axe d'amortisseur (30mm/2p.)
94368	Vis tête cylindrique M3x14mm (10p.)	108626	Ens boîtier de différentiel arrière	109105	Autocollant HB r10
100329	Collier nylon 2.4x94mm (10p.)	108627	Ensemble sortie différentiel avant	A311	Rotule filetée 4.8x10mm (S8)
100559	Vis tête ronde M3x14mm (six pans creux/10p.)	108628	Ensemble sortie différentiel arrière	A316	Rotule filetée 5.8x12mm (S8)
107894	Vis tête bombee M3x22mm (six pans creux/10p.)	108629	Ensemble pignons coniques	B015	Roulement à billes 4x7x2.5mm (2p.)
108569	Ens direction/moyeu arrière	108630	Poulie différentiel avant 27d	B019	Roulement à billes 5x8x2.5mm (a bride/2p.)
108570	Ensemble bras de suspension avant	108631	Poulie 18d	B020	Roulement à billes 5x8x2.5mm (2p.)
108571	Ens sauve-servo	108632	Poulie 25d	B021	Roulement à billes 5x10x4mm (2p.)
108572	Ensemble paroi centrale	108634	Poulie 19d	B026	Roulement 6x12x4mm (2pcs)
108573	Ensemble barre anti-roulis	108635	Ressort amortisseur 13x21x1.8m 5.5 spires(570gf/m)	B030	Roulement à billes 10x15x4mm (2p.)
108574	Ensemble bras de suspension arrière	108636	Ressort amortisseur 13x26x1.8m 7.5 spires(470gf/m)	Z081	Vis tête plate M3x6mm (six pans creux/10p.)
108575	Ens collier roulement	108637	Ens. axe de transmission avant (2p.)	Z082	Vis tête plate M3x8mm (six pans creux/10p.)
108576	Reservoir de carburant 75 ml	108638	Axe de transmission avant	Z083	Vis tête plate M3x10mm (six pans creux/10p.)
108577	Rotule 6.8x15mm (4p.)	108639	Ens. axe de transmission arrière (2p.)	Z084	Vis tête plate M3x12mm (six pans creux/10p.)
108578	Renfort supérieur arrière graphite	108640	Axe de transmission arrière	Z150	Ensemble antenne
108579	Plaque graphite pour biellette de carrossage	108641	Ecrou a bille six pans 6.8mm (4p.)	Z245	Circlips 5mm (10p.)
108580	Platine d'amortisseurs arrière	108642	Bille barre antiroulis 4.8mm (2p.)	Z264	Goupille 2x10mm (10p.)
108581	Renfort graphite bas arrière	108643	Ecrou a bille six pans 5.8mm (10p.)	Z351	Vis tête ronde M3x6mm (six pans creux/10p.)
108582	Plaque de direction	108644	Biellette titane m3x48 mm (2p.)	Z352	Vis tête ronde M3x8mm (six pans creux/10p.)
108583	Platine d'amortisseur avant	108645	Biellette titane m3x15 mm (2p.)	Z353	Vis tête ronde M3x10mm (six pans creux/10p.)
108584	Plaque graphite pour radio	108646	Biellette titane m4x20 mm (2p.)	Z356	Vis tête ronde M3x18mm (six pans creux/10p.)
108585	Renfort graphite sauve-servo	108647	Chassis principal	Z423	Vis tête cylindrique M2.6x12mm (12p.)
108586	Ensemble tendeur courroie	108648	Paroi avant basse	Z543	Vis tête cylindrique M3x10mm (6p.)
108587	Montant tendeur courroie	108649	Paroi avant haute	Z653	Ecrou M3 (6p.)
108588	Volant d'inertie	108650	Paroi arrière basse	Z661	Ecrou nylon M2.6 (4p.)
108589	Disque d'embrayage	108651	Paroi arrière haute	Z676	Ecrou nylstop M3 (fin) (4p.)
108590	Masselotte d'embrayage	108652	Bloc de suspension arrière (avant)	Z689	Rondelle 6x8x0.2mm
108591	Bague cloche embrayage	108653	Bloc de suspension arrière (arrière)	Z699	Rondelle 7x12x0.8mm (6p.)
108592	Pince de serrage 7mm	108654	Ensemble support moteur	Z700	Vis sans tête M3x3mm (6p.)
108593	Ecrou de volant d'inertie	108655	Support axe central	Z702	Vis sans tête M3x5mm (10p.)
108594	Coupeille de ressort d'embrayage	108656	Axe central	Z707	Vis hallen sans tête M3x15mm (6p.)
108595	Ecrou de réglage d'embrayage	108657	Capuchon de vis m10 (4p.)	Z710	Vis sans tête M3x22mm (4p.)
108596	Cloche d'embrayage	108658	Entretoise de positionnement amortisseur (2p.)	Z721	Vis sans tête M4x4mm (4p.)
108597	Ressort d'embrayage	108659	Entretoise de positionnement réservoir a carburant	Z724	Vis sans tête M4x8mm (bout rond/6 p.)
108598	Sabot d'embrayage (jaune)	108660	Ensemble barre antiroulis avant	Z950	Cle croisillon

Fr Ersatzteileliste

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
6507	Set support carrosserie (4-40/3mm)	66893	HB factory cle allen ball (2.0x100mm)	108617	2e couronne 53d
9087	Alesoir	66894	HB factory cle allen (3.0x100mm)	108619	2e couronne 55d
66875	Jauge hauteur de caisse hb factory	66895	HB factory cle allen (2.5x100mm)	108633	Poulie 26d
66876	Embout recharge (philips/6.0x100mm)	66896	HB factory cle allen (2.0x100mm)	108661	Barre antiroulis arrière 1.7mm
66877	Embout recharge (philips/4.0x100mm)	66897	HB factory cle allen (1.5x100mm)	108662	Barre antiroulis arrière 1.9mm
66878	Embout recharge (plat/4.0x130mm)	66899	HB factory jauge hauteur de caisse bas	108664	Barre antiroulis arrière 2.3mm
66879	Embout recharge (douille/7.0x80mm)	66900	HB factory jauge hauteur de caisse bas bloc	109128	Plaque de batterie graphite
66880	Embout recharge (douille/5.5x80mm)	72111	Jeu de cales 3x5mm (m3x5x0.1-0.2-0.3mm/10p. chacun	HB70742	Ensemble moyeu hexagonal alu. (type pince/4p./cycl)
66881	Embout recharge (allen a boule/2.5x100mm)	73086	Renforts de pare-chocs graphite	Z164	Graisse chargée (#30000/différentiel)
66882	Embout recharge (allen a boule/2.0x100mm)	74105	Chauffe bougie avec chargeur ca (120v)	Z813	Rondelle aluminium 3x6x0.5mm (violet/10pcs)
66883	Embout recharge (allen/3.0x100mm)	74107	Chauffe bougie avec chargeur ca (100v)	Z815	Rondelle aluminium 3x6x1.0mm (violet/10pcs)
66884	Embout recharge (allen/2.5x100mm)	74115	Bouteille de carburant hpi 500ml	Z816	Rondelle aluminium 3x6x1.0mm (violet/10pcs)
66885	Embout recharge (allen/2.0x100mm)	87546	Cle a bougie a incandescence	Z817	Rondelle aluminium 3x6x2.0mm (violet/10pcs)
66886	Embout recharge (allen/1.5x100mm)	108599	1e pignon 15d	Z818	Rondelle aluminium 3x6x2.5mm (violet/10pcs)
66887	HB factory tournevis cruciforme philips (6.0x100mm)	108601	1e pignon 17d	Z819	Rondelle aluminium 3x6x3.0mm (violet/10pcs)
66888	HB factory tournevis cruciforme philips (4.0x100mm)	108602	2e pignon 20d	Z891	Rondelle 10x12x0.1 mm (cuivre/10p.)
66889	HB factory tournevis plat (4.0x130mm)	108604	2e pignon 22d	Z892	Rondelle 10x12x0.2mm (10p.)
66890	HB factory cle douille (7.0x80mm)	108605	2e pignon 23d	Z901	Cle allen 1.5mm
66891	HB factory cle douille (5.5x80mm)	108614	1e couronne 58d	Z904	Cle allen 2.0mm
66892	HB factory cle allen ball (2.5x100mm)	108616	1e couronne 60d	Z950	Cle croisillon

日本語 スペアパーツリスト

品番	品名	品番	品名	品番	品名
6121	ボディピン小(4mm/ブラック/10pcs)	108600	1速ビニオンギヤ 16T	108663	リアスタビライザー2.1mm
6122	ボディピン中(6mm/シルバー/20pcs)	108603	2速ビニオンギヤ 21T	108665	スタビライザーストップカラー2.3mm (2pcs)
6163	強力画面テープ 20x100mm (10pcs)	108606	クラッチシムセット	108666	ステアリングポスト
6274	ウレタンパンパー グレー RS4	108607	2スピードパルクヘッド(ライト)	108667	サーボセーバーボディセット
6820	シリコンリング P-3 クリア(8pcs)	108608	2スピードパルクヘッド(レフト)	108668	ピボットボール8mm (4pcs)
6897	Oリング P4 (5pcs)	108609	2スピードシューsett	108669	サスペンションシャフト3x40mm (2pcs)
50432	Oリング S-12 (ブラック/5pcs)	108610	1速ギヤハウジング	108670	サスペンションシャフト3x60mm (2pcs)
50474	シリコンチューブ 2.5x300mm	108611	2速ギヤハウジング	108671	エグゾーストバンガーワイラー
61468	サスペンションシャフト 3x48.5mm (2pcs)	108612	2スピードアダプター	108672	スロットルリンクージsett
72063	コーンワッシャー3.0mm/4-40	108613	2スピードシューsett	108673	ベルト S3M186
72277	ストレートピン 2x12mm (シルバー/10pcs)	108615	1速スパーギヤ59T	108674	ベルト S3M396
73510	ショックバーツ/ボールエンドセット	108618	2速スパーギヤ54T	108675	ベルト tS3M177
73513	パンパー/ボディーポストsett	108620	ブレーキディスク	108676	グロメット3x5.2mm (6pcs)
73523	ブラダー 12x3.5mm (フラットタイプ/4pcs)	108621	ブレーキパッド	108677	スラストベアリング5x10x4mm
75188	ユニバーサルリビルドキット(2pcs)	108622	ブレーキガイドsett	108678	ボルペアリング4x7x2.5mm (フランジ/2pcs)
86896	ボルスタッド 4.8x12mm (10pcs)	108623	ブレーキカムシャフト	108679	コンペティションアルミスレッドショック(オレンジ/4G-56/2pcs)
86897	ボルスタッド 4.8x15mm (10pcs)	108624	ブレーキアダプターフリー-20T	108680	ショックビストン穴 (1.1mm/2pcs)
87267	M4 セレーテッドフランジナット (オレンジ/4pcs)	108625	フロントデフケースsett	108681	ショックシャフト (30mm/2pcs)
94368	キャップネジ M3x14mm (10pcs)	108626	リアデフケースsett	10910	HB R10 デカール
100329	ナイロンストラップ 2.4x94mm (10pcs)	108627	フロントデファウトドライブsett	A311	ロッドエンド 4.8x10mm
100559	ナベネジ M3x14mm (六角ソケット/10pcs)	108628	リアデファウトドライブsett	A316	ロッドエンド 5.8x12mm (8pcs)
107894	ナベネジM3x22mm (六角ソケット/10pcs)	108629	ペベルギヤsett	B015	ボルペアリング 4x7x2.5mm (2pcs)
108569	ステアリング/リアハブsett	108630	フロントデフフリー-27T	B019	ボルペアリング 5x8x2.5mm (2pcs)
108570	フロントサスアームsett	108631	フリー-18T	B020	ペアリング5x8x2.5 ZZ (2pcs)
108571	サーボセーバーセット	108632	フリー-25T	B021	ボルペアリング 5x10x4mm (2pcs)
108572	センターパルクヘッドsett	108634	フリー-19T	B026	ボルペアリング 6x12x4mm (2pcs)
108573	ロールバーセット	108635	ショックスプリング13x21x1.8mm 6.5巻(570gf/mm/1.25lbs f/m)	B030	ボルペアリング 10x15x4mm (2pcs)
108574	リアサスアームsett	108636	ショックスプリング13x26x1.8mm 7.5巻(470gf/mm/1.04lbs f/m)	Z081	サラネジ M3x6mm (六角ソケット/10pcs)
108575	ペアリングカラーセット	108637	フロントドライブシャftssett (2pcs)	Z082	サラネジ M3x8mm (六角ソケット/10pcs)
108576	フューエルタンク75cc	108638	フロントドライブシャfts	Z083	サラネジ M3x10mm (六角ソケット/10pcs)
108577	ボルエンド 6.8x15mm (4pcs)	108639	リアドライブシャftssett (2pcs)	Z084	サラネジ M3x12mm (六角ソケット/10pcs)
108578	カーボンリアアップブレース	108640	リアドライブシャfts	Z150	アンテナパイプsett
108579	カーボンキャンバーリングブレート	108641	六角ボルナット6.8mm (4pcs)	Z245	EリングE5 (10pcs)
108580	リアショックタワー	108642	スタビボル4.8mm (2pcs)	Z264	ビン 2x10mm (10pcs)
108581	カーボンリアロアブレース	108643	六角ボルナット5.8mm (10pcs)	Z351	キャップネジ M3x6mm (六角ソケット/10pcs)
108582	ステアリングブレート	108644	チタンターンバッフルM3x48mm (2pcs)	Z352	キャップネジ M3x8mm (六角ソケット/10pcs)
108583	フロントショックタワー	108645	チタンターンバッフルM3x15mm (2pcs)	Z353	キャップネジ M3x10mm (六角ソケット/10pcs)
108584	カーボンラジオブレート	108646	チタンターンバッフルM4x20mm (2pcs)	Z356	キャップネジ M3x18mm (六角ソケット/10pcs)
108585	カーボンサーボセーバーブレース	108647	メインシャーシ	Z423	キャップネジ M2.6x12mm (12pcs)
108586	ベルトテンショナーセット	108648	フロントロア/パレクヘッド	Z543	キャップネジ M3x10mm (6pcs)
108587	ベルトテンショナーポスト	108649	フロントアッパー/パレクヘッド	Z653	ナットM3 (6pcs)
108588	フライホイル	108650	リアアバランクヘッド	Z661	ロックナット M2.6 (4pcs)
108589	クラッチディスク	108651	リアアッパー/パレクヘッド	Z676	ロックナット M3薄型 (4pcs)
108590	クラッチフライウェイト	108652	リアサスプロック(フロント)	Z689	シム6x8x0.2mm (3pcs)
108591	クラッチペルブッシュ	108653	リアサスプロック(リア)	Z699	ワッシャー 7x12x0.8mm (6pcs)
108592	コレット 7mm	108654	エンジンマウントsett	Z700	イモネジM3x3mm (6pcs)
108593	フライホイルナット	108655	ミドルシャフトマウント	Z702	イモネジM3x5mm (10pcs)
108594	クラッチスプリングカップ	108656	ミドルシャフト	Z707	イモネジM3x15mm (6pcs)
108595	クラッチアジャストナット	108657	スクリューキャップM10 (4pcs)	Z710	イモネジM3x22mm (4pcs)
108596	クラッチベル	108658	ショックスタンドオフ(2pcs)	Z721	イモネジM4x4mm (4pcs)
108597	クラッチスプリング	108659	フューエルタンクスタンドオフ(3pcs)	Z724	イモネジM4x8mm (ラウンドポイント/6pcs)
108598	クラッチシュー(イエロー)	108660	フロントスタビライザsett	Z950	ミニクロスレンチ

日本語 オプションパーツリスト

6507	ボディーフィットマウント (3mm/4-40in.用)	66893	HB ファクトリー ボールポイント六角レンチ (2.0X100mm)	108617	2速スパーギヤ53T
9087	プロボディーリーマー	66894	HB ファクトリー 六角レンチ (3.0X100mm)	108619	2速スパーギヤ55T
66875	HB ファクトリー車高ゲージ	66895	HB ファクトリー 六角レンチ (2.5X100mm)	108633	フリー-26T
66876	スペアチップ (プラス/6.0X100mm)	66896	HB ファクトリー 六角レンチ (2.0X100mm)	108661	リアスタビライザー1.7mm
66877	スペアチップ (プラス/4.0X100mm)	66897	HB ファクトリー 六角レンチ (1.5X100mm)	108662	リアスタビライザー1.9mm
66878	スペアチップ (マイナス/4.0X130mm)	66899	HB ファクトリー ドルーブゲージ	108664	リアスタビライザー2.3mm
66879	スペアチップ (ソケット/7.0X80mm)	66900	HB ファクトリー ドルーブゲージブロック (20X115mm/2pcs)	109128	カーボンバッフルプレート
66880	スペアチップ (ソケット/5.5X80mm)	72111	シムセット 3x5mm (M3x5x0.1-0.2-0.3mm/10pcs)	HB70742	アルミ六角バフ (ランプタイプ)
66881	スペアチップ (六角ボルボイント/2.5X100mm)	73086	グラファイト/パラブレース	Z164	ヘビーウェイトグリス (ソフト/ギャデフ用)
66882	スペアチップ (六角ボルボイント/2.0X100mm)	74105	フラグブースターセット (ACチャージャー付き) (120V)	Z813	アルミカラー 3x6x0.5mm (10pcs)
66883	スペアチップ (六角/3.0X100mm)	74107	フラグブースターセット (ACチャージャー付き) (100V)	Z815	アルミカラー 3x6x1.0mm (10pcs)
66884	スペアチップ (六角/2.5X100mm)	74115	HPI フューエルボトル 500cc	Z816	アルミカラー 3x6x1.5mm (10pcs)
66885	スペアチップ (六角/2.0X100mm)	87546	グローブグレンチ	Z817	アルミカラー 3x6x2.0mm (10pcs)
66886	スペアチップ (六角/1.5X100mm)	108599	1速ビニオンギヤ 15T	Z818	アルミカラー 3x6x2.5mm (10pcs)
66887	HB ファクトリー ブラスクリュードライバー (6.0X100mm)	108601	1速ビニオンギヤ 17T	Z819	アルミカラー 3x6x3.0mm (10pcs)
66888	HB ファクトリー ブラススクリュードライバー (4.0X100mm)	108602	2速ビニオンギヤ 20T	Z891	シム 10x12x0.1mm (銅色/10pcs)
66889	HB ファクトリー マイナススクリュードライバー (4.0X130mm)	108604	2速ビニオンギヤ 22T	Z892	シム 10x12x0.2mm (10pcs)
66890	HB ファクトリー ソケットドライバー (7.0X80mm)	108605	2速ビニオンギヤ 23T	Z901	六角レンチ1.5mm
66891	HB ファクトリー ソケットドライバー (5.5X90mm)	108614	1速スパーギヤ58T	Z904	六角レンチ2.0mm
66892	HB ファクトリー ボールポイント六角レンチ (2.5X100mm)	108616	1速スパーギヤ60T	Z950	ミニクロスレンチ

Serial Number
Serienummer
Número de serie
シリアルナンバー



www.hotbodiesonline.com
Hot Bodies USA
70 Icon Street
Foothill Ranch, CA 92610 USA
(949) 753-1099
(888) 349-4474 Customer Service

www.hotbodiesonline.com
HPI Europe
19 William Nadin Way,
Swadlincote, Derbyshire,
DE11 0BB, UK
+44 1283 229400

www.hpiracing.co.jp
HPI Japan
755-1 Antama Kita-machi,
Higashi-ku, Hamamatsu-shi,
Shizuoka 431-3121 JAPAN
053-432-6161

www.hpiracing.net.cn
HPI China
11 Fuyang Road,
Luyang, Zhoushi Town,
Kunshan, Jiangsu, China 215313
(+86) 512-50320780