

Planet-rc Kurzanleitung

Prüfe vor der ersten Benützung ob alle Räder gut festgezogen sind.

Vor dem Fahren

Akku aufladen

Sobald die grüne LED leuchtet ist der Akku geladen

Vorbereitung zum Fahren

Fernsteuerung einschalten

Akkustecker am Fahrtenregler einstecken

Fahrzeug am Schalter einschalten (On)

Nach dem Fahren

Fahrzeug am Schalter abschalten (Off)

Akkustecker am Fahrtenregler ausstecken

Fernsteuerung ausschalten

Allgemeine Info

Nach jedem gefahrenen Akku 15 min. Pause einlegen. (Abkühlung Motor / Fahrtenregler)

Akku nur im ausgekühlten Zustand erneut

Laden. Akku nicht im Fahrzeug eingesteckt

lassen