

23509

INHALT

TABLE OF CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



6+

Revell Control

STUNT CAR 1080 STUNTMONSTER MINI



USER MANUAL

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter www.revell-service.de (D A B L NL) zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.




- D** Servicefragen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Service queries from other countries are the responsibility of the respective distributor. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les questions relatives au fonctionnement provenant d'autres pays sont traitées par les distributeurs respectifs. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Servicevragen uit andere landen worden behandeld door de respectievelijke distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Las cuestiones de servicio de los demás países se tramitan a través de los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Le richieste di assistenza dagli altri paesi vengono gestite dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

Revell
www.revell-control.de


© 2019 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

V 01.04

1



2



D Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Frequenzleistung: < 10 dBm
GB Frequency range: 2400 - 2483,5 MHz
Maximum frequency performance: < 10 dBm
F Plage de fréquence : 2 400 - 2 483,5 Mhz
Puissance de fréquence maximale : < 10 dBm

NL Frequentiebereik: 2400 - 2483,5 MHz
Maximaal frequentievermogen: < 10 dBm
E Rango de frecuencias: 2400 - 2483,5 MHz
potencia de frecuencia máxima: < 10 dBm
I Gamma di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz
Potenza di frequenza massima: < 10 dBm

3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/
ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO



D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 9 V
Batterien: 1 x E-Block 6LR61 (nicht mitgeliefert)

NL Batterijen voor de zender:
Voeding: DC 9 V
Batterijen: 1 x E-Block 6LR61 (niet meegeleverd)


GB Batteries for the transmitter:
Power supply: DC 9 V
Batteries: 1 x E-Block 6LR61 (not included)

E Baterías de la emisora:
Alimentación: DC 9 V
Baterías: 1 x E-Block 6LR61 (no incluidas)

F Piles de la télécommande :
Alimentation : DC 9 V
Piles : 1 x E-Block 6LR61 (non fournies)

I Batterie per il radiocomando:
Alimentazione: DC 9 V
Batterie: 1 x E-Block 6LR61 (non fornite)

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO



D Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: DC 6 V
Batterien: 4 x 1,5 V „AA“ (nicht mitgeliefert)

GB Batteries for the model:
Power supply: DC 6 V
Batteries: 4 x 1,5 V „AA“ (not included)


F Batteries du modèle :
Alimentation : DC 6 V
Piles : 4 x 1,5 V «AA» (non fournies)

NL Accu voor de model:
Voeding: DC 6 V
Batterijen: 4 x 1,5 V „AA“ (niet meegeleverd)

E Baterías del modelo:
Alimentación: DC 6 V
Baterías: 4 x 1,5 V „AA“ (no incluidas)

I Batterie per il modello:
Alimentazione: DC 6 V
Batterie: 4 x 1,5 V „AA“ (non fornite)

5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START



6 FAHRZEUGSTEUERUNG/ VEHICLE CONTROL/ CONTRÔLE DU VÉHICULE/
BESTUREN VAN DE AUTO/ CONTROL DEL VEHÍCULO/ COMANDO DEL VEICOLO

