

VISIONS




BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung

PEREGRINE

 WiFi 720P 120° Wide-angle HD Camera



Art. 25194



<https://www.facebook.com/amewicom>



<https://www.youtube.com/user/Amewico>

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Herzlich willkommen



AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borcheln bei Paderborn. Unsere Produktpalette umfasst mittlerweile ca. 1.000 Hauptartikel und ca. 5.000 Zubehör- und Ersatzteile. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Fahrzeuge, Quadrocopter, Flugzeuge, Hubschrauber, Boote, Kettenfahrzeuge sowie Kreativartikel der Marken Malinos und Puzzle Pilot. Das Vertriebsnetz besteht aus weltweit ca. 600 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen.

Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein.

Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.



Impressum

**AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borchten**

**Vertretungsberechtigter: Melitta Widerspan
Verantwortlich für den Inhalt der Website: Melitta Widerspan**

**USt.-IdNr.: DE234941066
Steuernummer: 339 / 5308 / 1578
HRB 4933 , Amtsgericht Paderborn**

WEEE-Reg.-Nr.: DE 93834722 (Registrierter Hersteller bei der Stiftung Elektro-Alt-Register)

**Copyright AMEWI Trade e.K.
Fotografie, Verfilmung in jeglicher Art und Weise, Fotokopien / Kopien in jeglicher Art und Weise,
Erfassung und Speicherung / Datenverarbeitung in jeglicher Art und Weise,
Nachdruck -auch auszugsweise und Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise bedürfen der
schriftlichen Genehmigung
von AMEWI Trade e.K.**

**Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand des Produktes bei Drucklegung.
Produktupdates sowie sonstige Änderungen in Ausstattung und Technik vorbehalten.
Aus der Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.**

AMEWI Trade e.K. haftet nicht für Druckfehler, Änderungen vorbehalten!




| | |
|--|-------|
| 2. Die Fernsteuerung | 5 |
| 3. Inbetriebnahme | 6 |
| 4. Fliegen mit der Fernsteuerung | 7-10 |
| 5. Explosionszeichnung und Ersatzteile | 11 |
| 6. Hinweise zur Konformität | 12 |
| 7. Sicherheitshinweise | 13-14 |

1. Komponenten und Lieferumfang / Technische Daten


1 x Quadrocopter
1 x 2,4 GHz Funkfernbedienung
2 x 3,7 V 500mAh LiPo Akkus
1 x USB Ladekabel
1 x SD Kartenlesegerät
1 x Set Ersatzpropeller
1 x Schraubendreher
1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:
Maße: 15,6 x 16,5 x 6,5 cm
Gewicht: 68gr
Akku: 2 x 500mAh 3,7V LiPo
Flugdauer: ca. 6-8 Min.
Cam: 2 Mega Pixel, 1280x720, 30 fps
Laden über USB

2. Die Fernsteuerung




Bildschirm Anzeige




1. Übertragungssignalstärke
2. Langsame Geschwindigkeit
3. Mittlere Geschwindigkeit
4. Schnelle Geschwindigkeit
5. Batterie Anzeige
6. Höhenruder Trim Anzeige
7. Links/Rechts Trim
8. GAS Stellung Trim
9. Links/Rechts Seitenruder Trim

Picture 7



Batterie Installation:




Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie diese richtig herum ein -siehe Abbildung.



- Hinweis:
1. Batterien mit korrekter +- Richtung einlegen!
 2. Keine alten und neuen Batterien mischen!
 3. Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen!
 4. Versuchen Sie nie Batterien aufzuladen!

Befestigung des Handys an der Fernsteuerung


1. Drücken Sie den Knopf für die Verriegelung und ziehen Sie den Halter auseinander. (Bild 10)
2. Legen Sie Ihr Telefon mit dem Bildschirm zu sich zeigend ein, schieben Sie die Verriegelung nach unten, sodass das Handy ganz fest umschlossen wird und keine Knöpfe gedrückt werden. (Bild 11)
3. Stecken Sie die Linsenhaube auf und stellen Sie sicher, dass die Haube so dicht wie möglich mit dem Handy abschließt. (Bild 12).



3. Inbetriebnahme

Ladehinweise


1. Schließen Sie den Quadrokoopter Akku an das USB Ladekabel an und stecken dieses an eine beliebige USB Buchse z.B. PC (optimal sind 2A, USB Standard 5V).
2. Das Ladelicht des USB Kabels leuchtet rot sobald der Akku geladen wird. Die Ladezeit beträgt ca 70 Minuten, die LED (rotes Licht) geht aus, sobald der Akku geladen ist.
3. Achtung, bitte beachten! :
 - * Laden Sie Lipo Akkus nie unbeaufsichtigt.
 - * Verwenden Sie keine nach einem Absturz deformierten Akkus mehr!
 - * Verwenden Sie keine aufgeblähten Akkus.
 - * Schließen Sie Lipo Akkus nie kurz(Tritt ein Kurzschluss auf, Akkus bitte anschließend entsorgen).



Bindevorgang:

1. Schalten Sie die Fernsteuerung an und die Lichter blinken schnell. Bewegen Sie den Steuerknüppel hoch und runter, die Lichter blinken langsam, der Bindevorgang startet.
2. Setzen Sie den Antriebsakku in den Quadrokoopter ein.
3. Stellen Sie den Quadrokoopter auf eine ebene Fläche und warten Sie bis die LEDs dauerhaft leuchten.

Wichtige Info: Bitte stellen Sie die Drone beim Einschalten auf eine Ebene Fläche damit sich der Gyro korrekt kalibriert.



Kalibrierung

Befolgen Sie die folgenden Schritte nach einem Crash oder falls der Copter nicht durch die Trimmung justiert werden kann.

1. Schalten Sie Quadrokoopter und Fernsteuerung aus.
2. Bewegen Sie den Gasknüppel ganz nach oben und sofort nach unten um den Bindevorgang zu starten. (Bild 15 und Bild 16).




Bild 15





Bild 16

3. Stellen Sie den Quadrokoopter auf eine ebene Fläche und schalten diesen ein, es ertönt ein "di, do, di" Ton der den erfolgreichen Bindevorgang anzeigt. Die Lichter des Quadrokoopters leuchten nun dauerhaft.






Vorbereitung vor dem Flug:

1. Die Kamera zeigt nach vorne.
2. Schalten Sie den Quadrokoopter an und prüfen Sie die Drehrichtung der Rotorblätter. Links vorne und rechts hinten rotieren im Uhrzeigersinn. Rechts vorne und links hinten rotieren gegen den Uhrzeigersinn.
3. Trimmen Sie mit den Trimmungen falls der Quadrokoopter zu einer Seite driftet.



4. Fliegen mit der Fernsteuerung


Fliegen mit der Fernsteuerung



Orientierungsmodus


Sobald Sie in den Orientierungsmodus wechseln, drehen Sie bitte nicht Ihren Sender in eine andere Position.

Egal in welche Richtung die Front des Quadropters zeigt, steuern Sie zurück kommt der Quadropters zu Ihnen zurück.




Orientierungsmodus AN = rechten Fernsteuerhebel runterdrücken, die LEDs blinken.

Zum Ausschalten drücken Sie erneut und die LEDs leuchten konstant.



Die Heimkehr Funktion


- * Die Heimkehr Funktion ist nur möglich wenn sich der Quadropters im Orientierungsmodus befindet.
- * Der Quadropters sollte sich vor dem Piloten befinden (Bild 1). Eine falsche Position lässt den Quadropters in eine andere Richtung fliegen. (Bild 2).



4. Fliegen mit der Fernsteuerung

360° Kunstflug

Knopf auf der Rückseite der Fernbedienung drücken -> Tonfolge kommt -> beliebigen Steuerknüppel 1x auf Vollausschlag bewegen für Überschlagsrichtung.



Installation und Ersetzen der Rotorblätter

1. Setzen Sie das Werkzeug wie in Bild1 gezeigt an und hebeln den Propeller nach oben.




Bild 1




Bild 2

2. Setzen Sie den Propeller wie in Bild3 gezeigt mit der richtigen Drehrichtung auf und schieben ihn bis ganz nach unten wie in Bild 4 gezeigt.




Bild 3




Bild 4

Installieren der APP: AMEWI FPV***


Kompatibel mit iOS oder Android , bitte laden Sie diese aus Ihrem App store.

1. iOS -> AMEWI FPV*** -> APP Store.
2. Android -> AMEWI FPV*** -> Google Play Store.
3. Alternativ den QR mit dem QR Leser scannen und die App installieren:




WiFi -> Quadrocopter - Handy Verbindung:

1. Binden Sie den Quadrocopter wie vorher beschrieben.
2. Schalten Sie in Ihren Handy-Einstellungen WiFi (WLAN) an und wählen AMEWI FPV***-.
3. Klicken Sie zum Start auf das AMEWI FPV Icon.




4. Klicken Sie auf das Icon um in die Kontrolle zu gelangen.




Die Handsteuerung

Typ: Zuerst Quadrocopter sowie WLAN verbinden.


1. Zurück zum Hauptmenü



2. Foto und Video ansehen




3. Zeige den Bildschirm ohne Steuerknüppel




4. Fliegen mit der Fernsteuerung

4. Schnelle / Langsame Geschwindigkeit




Wenn Sie L berühren, ändert sich die Geschwindigkeit auf H (Schnell) und umgekehrt.

7. Hoch und runter fliegen




GAS Ball hoch = hoch
GAS Ball runter = runter

5. Bilder aufnehmen




Drücken Sie das Symbol einmal um Fotos aufzunehmen.

8. Links / rechts drehen




GAS BALL:
links = dreht links
rechts = dreht rechts

6. Videos aufnehmen




Drücken Sie das Symbol einmal um die Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie es erneut, um die Aufnahme zu beenden.

9. Rechts / links fliegen




Seitenruder Ball:
nach links = fliegt links
nach rechts = fliegt rechts

10. Vorwärts / Rückwärts fliegen




Höhenruder:
Ball vor = vorwärts
Ball zurück = rückwärts


11. Gravitations Steuerung (Lenkung durch Handybewegung)




Drücken Sie das Symbol Gravitation um die Steuerung mittels Handy G Sensor zu aktivieren.



Bewegen Sie Ihr Hand links rechts um nach links oder rechts zu fliegen.




Bewegen Sie Ihr Handy vor und zurück um vor und zurück zu fliegen.




4. Fliegen mit der Fernsteuerung

12. Orientierungsmodus



Berühren Sie das Symbol um in den Orientierungsmodus zu gelangen.


13. *VR (mit VR BRILLE)



Berühren Sie das Symbol um in den VR Modus zu wechseln


*** Diese Funktion kann nur mit einem VR Headset benutzt werden.
* Bitte schauen Sie sich dazu die Anleitung des separat erhältlichen Sets an.**

14. Quadrocopter driftet vor oder zurück




Bewegen Sie die gezeigte Trimmung um den Quadrocopter auszubalancieren.

15. Quadrocopter dreht rechts oder links



Bewegen Sie die gezeigte Trimmung um den Quadrocopter auszubalancieren.

16. Quadrocopter fliegt rechts oder links



Bewegen Sie die gezeigte Trimmung um den Quadrocopter auszubalancieren.

Tipp: 1. Können Sie kein WiFi Signal bekommen, schalten Sie die WiFi und Quadrocopter aus und wieder ein.
2. WiFi Reichweite ca. 25m, bitte beachten Sie dies.
3. Beim Wechsel von der Fernsteuerung zur Handsteuerung, bitte GAS auf Leerlauf stellen.

APP Einstellungen


Klick → 

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| Flug Parameter | | Trim Einstellungen: |
| Automatische Parameter Speicherung | <input type="checkbox"/> | Ein = Trimmungen automatisch speichern; |
| Parameter zurücksetzen | | |
| Interface Einstellungen | | Video Qualität: |
| Ansicht 720P | <input type="checkbox"/> | EIN: 720P; AUS: 480P; |

5. Explosionszeichnung und Ersatzteile

Hilfe

Klicken Sie auf das Hilfssymbol (Fragezeichen). Ihnen wird nun die Hilfe angezeigt.



Video und Foto Aufnahmen

1. Setzen Sie die TF Karte wie in Bild 31 ein. Die Metall Seite der Karte muss nach oben zeigen.
2. Wenn Sie Video aufnehmen, wird das Video auf der TF Karte gespeichert.





Bild 31

Hinweis: Drücken Sie den Video Knopf um das Video aufzuzeichnen.

3. Schalten Sie nach der Videoaufnahme zuerst den Quadrokopter aus.
Setzen Sie die TF in den Kartenleser.
Stecken Sie den Kartenleser in den Windows PC und öffnen Sie das Laufwerk.
Zum betrachten der Videos sollte Ihr PC über ein sogenanntes aktuelles Windows Codec Pack verfügen.


Video DPI 1280*720P/30FPS;
Bilder 1280*720P.

Explosionszeichnung:



Ersatzteile


Die Nummern entsprechen den Nummern der Explosionszeichnung.




U28W-03
Rotorblätter




U28W-10
LIPO AKKU



U28W-09
USB Lader



U28W-11
Motor Uhrzeigersinn
(Kabel rot blau)



U28W-12
Motor entgegen
Uhrzeigersinn
(Kabel schwarz weiß)



U28W-15
Fernsteuerung

| No. | Name | No. | Name |
|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|
| 1 | Rotorblatt / Uhrzeigersinn | 11 | Akku |
| 2 | Motor Uhrzeigersinn | 12 | Kamera Platine |
| 3 | Heck Licht (Red) | 13 | Kamera Abdeckung |
| 4 | Rotorblatt / gegen Uhrzeigersinn | 14 | Rechte Landekufe |
| 5 | Motor gegen Uhrzeigersinn | 15 | Antenne für Kameraelektronik |
| 6 | Front Licht (grün) | 16 | Linker Rotorblattschutz |
| 7 | rechter Rotorblattschutz | 17 | Akku Abdeckung |
| 8 | Obere Abdeckung | 18 | TF Karte |
| 9 | Empfänger Board | 19 | Untere Abdeckung |
| 10 | Akku Halter | 20 | Linke Landekufe |

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie R&TTE 2014/53/EU entspricht. Das Produkt ist konform nach den Richtlinien der R&TTE.

Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefragt und bezogen werden.

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 5251/288965-19, Email: info@amewi.com, www.amewi.com.

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.



Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung



Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.

Benutzen Sie Ihre R/C Fernsteuerung nur für die dafür vorgesehenen Anwendungen. Fahren Sie niemals im Öffentlichen Straßenverkehr oder bei Gewitter. Das Modell vorsichtig betreiben, wenn sich Menschen oder Tiere in der Nähe befinden. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen den Menschen bzw. Tieren. Beim Fahren im Regen könnte Wasser in den Empfänger oder Sender eindringen. Dadurch kann ein Kurzschluss entstehen der zu Störungen führen kann. Vor dem Fahrbetrieb immer Empfänger, Sender auf Funktion überprüfen. Auch die Reichweite der Fernsteuerung muss vor dem Fahrbetrieb überprüft werden. Fahren Sie nicht mit diesem Modell, falls der Servo oder Regler nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Gewährleistung

Wir gewährleisten, dass dieses Modell zum Zeitpunkt des Kaufes frei von Produktions- oder Materialfehlern ist. Diese Gewährleistung deckt keine Bauteile oder bei der Benutzung beschädigte Teile zufolge Änderungen oder Beschädigungen, die durch den Gebrauch von anderen als in der Betriebsanleitung erwähnten Materialien entstanden sind. Sobald das Modell in Betrieb genommen wird, übernimmt der Benutzer alle daraus entstehende Haftung. Reklamationen aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder Schadensersatzforderungen aufgrund falscher Anwendung dieses Modells müssen zurückgewiesen werden, da der praktische Betrieb außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Von der Gewährleistung sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß, sowie Mangel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte AMEWI Fachhändler sowie Verwendung anderer als Original AMEWI Ersatzteile erlischt die Gewährleistung.

Dieses Produkt ist ein leistungsstarkes RC Modell welches viel Spaß bringen wird. Aber, unsachgemäße Handhabung können Beschädigung und Verletzungen hervorrufen. Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte sorgfältig um diesen vorzubeugen.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder jünger als 14 Jahre sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Lesen Sie die Anweisungen sorgsam, um sich mit den Fahrzeuggegebenheiten und den jeweiligen Prozeduren vertraut zu machen bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen. Haben Sie noch nie ein RC Fahrzeug betrieben, empfehlen wir Ihnen, sich eine erfahrene Person Zuhilfe zu holen.
- Stellen Sie sicher das sowohl die Akkus der Fernbedienung als auch des Autos voll geladen sind, bevor das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.
- Bitte fahren Sie nur auf einem speziellen Platz. Vermeiden Sie das Fahren auf belebten Straßen und Plätzen, sowie nassen Straßen. **WARNUNG:** Vermeiden Sie dieses Fahrzeug durch Wasser und Matsch zu fahren. Nässe und Feuchtigkeit können ESC, Motor, Empfänger, Servo und Akku beschädigen.
- Schließen Sie den Akku korrekt an (auf Polarität +/- achten).
- Um das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen, schalten Sie erst die Fernsteuerung an, dann das Fahrzeug. Um das Fahrzeug außer Betrieb zu nehmen, erst das Fahrzeug ausschalten, dann die Fernsteuerung.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Fahrzeug wenn das Auto nicht in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Fahrzeuges auf lose Verbindungen.
- Sollten Sie einen Akku benutzen der im Lieferumfang nicht enthalten war, stellen Sie sicher das die Akkuspannung/Zellenzahl dieselbe ist. Wenn Sie Hilfe benötigen fragen Sie bitte Ihren Verkäufer.
- Fassen Sie Bauteile des Fahrzeuges nicht im Betrieb an. ESC und Motor können sehr heiß werden. Nicht berühren bis das Fahrzeug abgekühlt ist.

Dieses Fahrzeug kann mit NI-MH oder Lithium Polymer Akkus betrieben werden. Wegen der hohen Energiedichte der Akkus beachten Sie bitte folgende Hinweise besonders.

- Die Akkus müssen zum Laden aus dem Auto genommen werden.
- Die Akkus vor dem Laden abkühlen lassen.
- Die Akkus an einem trockenen Ort lagern.

Sicherheitshinweise (Grundsatz)

Der Betrieb und Wartung erfordert technisches Verständnis, handwerkliche Sorgfalt und sicherheitsbewusstes Verhalten.

Da Hersteller und Verkäufer keinen Einfluss auf den ordnungsgemäßen Betrieb und Wartung der Modelle haben, wird ausdrücklich auf diese Gefahren hingewiesen und jegliche Haftung ausgeschlossen.

Alle sich bewegenden Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar.

Beachten Sie, dass Motoren, Regler im Betrieb hohe Temperaturen erreichen können, deshalb vermeiden Sie unbedingt eine Berührung solcher Teile.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass keine sonstigen Gegenstände mit sich drehenden Teilen in Berührung kommen!

Beachten Sie die Hinweise der Akkuhersteller.

Über- oder Falschladungen können zur Explosion der Akkus führen. Achten Sie auf richtige Polung.

Schützen Sie Ihre Geräte vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Setzen Sie die Geräte keiner übermäßigen Hitze, Kälte oder Vibrationen aus. Benutzen Sie nur empfohlene Ladegeräte und laden Sie Ihre Akkus nur bis zur angegebenen Ladezeit. Ladekontrolle beachten. Überprüfen Sie Ihre Geräte stets auf Beschädigungen und erneuern Sie Defekte mit Original-Ersatzteilen.

Beschädigte oder nass gewordene Geräte nicht mehr verwenden, selbst wenn sie wieder trocken sind.

In solchen Fällen sollten Sie Ihren Fachhändler zu Rate ziehen bzw. über ihn die Geräte durch unseren AMEWI Service überprüfen lassen.

Es dürfen nur die von uns empfohlenen Komponenten und Zubehörteile eingesetzt werden.

An den Fernsteueranlagen dürfen keinerlei Veränderungen vorgenommen werden.

Haftungsausschluss

Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung der Modellbaukomponenten können von AMEWI nicht überwacht werden.

Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Soweit gesetzlich zulässig ist die Verpflichtung zur Schadenersatzleistung, gleich aus welchen Rechtsgründen, auf den Rechnungswert der an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten AMEWI-Produkten begrenzt.

Dies gilt nicht, soweit nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt gehaftet werden muss.

Sicherheitshinweise

Sie können die Kontrolle über Ihr Modell verlieren, wenn der Sender- oder Empfänger-Akku nur noch eine ungenügende Spannung aufweisen. Ein Empfänger-Akku, dessen Stromversorgung nach längerem Betrieb nachlässt, bewegt die Servos nur sehr langsam, die Kontrolle wird unberechenbar. Wenn Sie ein Modell besitzen, bei welchem der Elektro-Motor und der Empfänger vom gleichen Akku gespeist werden (BEC-System), sollten Sie den Betrieb abbrechen, sobald die Spitzengeschwindigkeit stark nachlässt. Sie würden andernfalls kurze Zeit später die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

R/C Modelle können durch das Erreichen hoher Geschwindigkeit Personen verletzen oder Sachschäden verursachen. Der Reiz beim Fahren eines R/C-Modells liegt im zuverlässigen Zusammenbau des Modells und seiner sorgfältigen, gewissenhaften Bedienung.

1. Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen in dieser Anleitung.
2. Seien Sie „sicherheitsbewusst“ und benutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand.
3. Denken Sie daran, dass das Betreiben eines R/C Modells ein anspruchsvolles Hobby ist, welches man nicht in kürzester Zeit erlernen kann, sondern erst allmählich durch richtige Anleitung und Training die entsprechende Geschicklichkeit entwickelt.
4. Gehen Sie kein Risiko ein, etwa mit einem Modellauto bei zu schlechtem Wetter oder bei Vorhandensein einer Ihnen bekannten Funktionsstörung zu fahren.
5. Durch die spezielle Technik der Fernsteuerung mit 2,4 GHz bilden Sender und Empfänger eine Einheit und sind aufeinander abgestimmt. Eine Beeinflussung des Empfängers durch beliebige andere Sender oder Funksignale tritt nicht auf. Die bei den bisherigen Frequenzen (27/35/40 MHz) übliche Überprüfung, ob andere Modelle in der Nähe mit dem gleichen Frequenzkanal betrieben werden, ist nicht mehr erforderlich.
6. Beachten Sie die Vorschriften einer R/C-Bahn, falls Sie dort Ihr Modell betreiben.
7. Es ist sehr gefährlich, sowohl für Autofahrer als auch für ein RC-Modell, wenn Sie damit auf einer öffentlichen Straße fahren. Unterlassen Sie daher Fahrten auf öffentlichen Straßen oder Plätzen.
8. Vermeiden Sie, mit Ihrem RC-Fahrzeug in Richtung von Personen oder Tieren zu fahren. Diese Modelle beschleunigen sehr schnell und können ernste Verletzungen verursachen.
9. Diese Fernsteueranlage wird nicht zum Betreiben von Schiffsmodellen empfohlen.
10. Sobald Sie beim Betrieb Ihres Modells irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Störungen beobachten, beenden Sie den Betrieb. Schalten Sie Ihre Fernsteuerung und Ihr Modell erst wieder ein, wenn Sie sicher sind, dass das Problem behoben ist. R/C-Modelle sind keine „Spielsachen“ – Sicherheitsmaßnahmen und vorausschauendes Handeln sind eine Grundbedingung für den Betrieb eines ferngesteuerten Modells!
11. Nutzen Sie die Möglichkeit der Failsafe-Einstellung, die bei einem eventuellen Ausfall der Signalübertragung – z.B. durch zu geringe Senderspannung – das Modell in einen Steuerungszustand versetzt, bei welchem es nicht unkontrolliert davonfährt.

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Serviceformular Endkunden / Customer Service Sheet

Bitte füllen Sie das Serviceformular bei einer Reklamationseinsendung an Ihren Händler aus und legen dieses dem Produkt bei. / Please fill out the service sheet and attach to your reclamation which you send to your dealer.

Kaufbeleg / Quittung in Kopie bitte anheften
Please attach your bill of purchase

Bitte in Druckbuchstaben leserlich ausfüllen / Please fill out in capital letters :

Name des Käufers / Name: _____

Land / Country: _____

PLZ / Stadt / Postal / City: _____

Tel fonnummer / Phone number: _____

Email /Email: _____

Rechnungsnummer / Bill number: _____

Händlername / Dealer name: _____

Fehlerbeschreibung / Failure Description:

Händlerinformationen:

Bitte erstellen Sie online im Servicetool einen Serviceauftrag.
Drucken Sie diesen aus und senden diesen mit der Reklamation und Rechnung / Lieferschein mit.

Dealer information notice:

Please create a service request online in the AMEWI service tool, print the service request and attach the printed request including the bill of purchase to this reclamation.



AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borchten
Tel.: +49(0) 5251 288965 0
Fax: +49(0) 5251 288965 9
www.amewi.com
service@amewi.com