

BLADE[™]
#1 BY DESIGN

Scout CX[™]



Engineered By The Experts in
RC Helicopter Performance

RTF
READY-TO-FLY

HINWEIS

Alle Anweisungen, Garantien und anderen zugehörigen Dokumente können im eigenen Ermessen von Horizon Hobby, Inc. jederzeit geändert werden.
Die aktuelle Produktliteratur finden Sie auf horizonhobby.com unter der Registerkarte „Support“ für das betreffende Produkt.

Spezielle Bedeutungen

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen:

HINWEIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können sich möglicherweise Sachschäden UND geringe oder keine Gefahr von Verletzungen ergeben.

ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden UND die Gefahr von schweren Verletzungen.

WARNUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen.

 **WARNUNG:** Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen oder schwere Verletzungen verursachen.


Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und benötigt gewisse mechanische Grundfähigkeiten. Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Überwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, Inc., das Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

- Halten Sie stets in allen Richtungen einen Sicherheitsabstand um Ihr Modell, um Zusammenstöße oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Modell wird von einem Funksignal gesteuert, das Interferenzen von vielen Quellen außerhalb Ihres Einflussbereiches unterliegt. Diese Interferenzen können einen augenblicklichen Steuerungsverlust verursachen.
- Betreiben Sie Ihr Modell immer auf einer Freifläche ohne Fahrzeuge in voller Größe, Verkehr oder Menschen.
- Befolgen Sie stets sorgfältig die Anweisungen und Warnhinweise für das Modell und jegliche optionalen Hilfsgeräte (Ladegeräte, Akkupacks usw.).
- Bewahren Sie alle Chemikalien, Klein- und Elektroteile stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie Geräte, die für diesen Zweck nicht speziell ausgelegt und geschützt sind, niemals Wasser aus. Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen.
- Stecken Sie keinen Teil des Modells in den Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
- Betreiben Sie Ihr Modell nie mit fast leeren Senderakkus.
- Halten Sie das Fluggerät immer in Sicht und unter Kontrolle.
- Gehen Sie sofort auf Motor Aus bei Rotorberührung.
- Verwenden Sie immer vollständig geladene Akkus.
- Lassen Sie immer den Sender eingeschaltet wenn das Fluggerät eingeschaltet ist.
- Nehmen Sie vor der Demontage des Fluggerätes die Akkus heraus.
- Halten Sie bewegliche Teile immer sauber.
- Halten Sie die Teile immer trocken.
- Lassen Sie Teile immer erst abkühlen bevor Sie sie anfassen.
- Nehmen Sie die Akkus/Batterien nach Gebrauch heraus.
- Betreiben Sie Ihr Fluggerät niemals mit beschädigter Verkabelung.
- Fassen Sie niemals bewegte Teile an.

RTF | Ready-To-Fly
BLH2700



Lieferumfang

Scout CX Hubschrauber
70mAh 3.7V Li-Po Akku
Sender mit eingebauten Ladegerät
Bedienungsanleitung
AA Alkaline Batterien (4)



Die fortschrittliche 2,4 Ghz Fernsteuerungstechnik ermöglicht das Fliegen von mehreren Piloten mit ihren Scout CX Hubschraubern zur gleichen Zeit.



Computergestützter Piezo Kreisel für hervorragende Steuerkontrolle und Stabilität.



Verfügbare Ersatzteile halten Ihren Scout CX flugbereit



Proportionales Rotorkopfservo für präzise Steuerreaktionen

Spezifikationen

Länge	160mm
Höhe	105mm
Rotordurchmesser	130mm
Gesamtgewicht	17g

Besuchen Sie zur Produktregistrierung www.bladescoutcx.com und bleiben damit immer aktuell informiert.

Vielen Dank für den Kauf des Blade® Scout CX™. Dieser Hubschrauber wurde entwickelt um Ihnen das Fliegen so einfach wie möglich zu machen.

Der Blade® Scout CX wird komplett montiert und bereits eingeflogen geliefert. Auch wenn Sie vorher noch nie eine Fernsteuerung in den Händen gehabt haben, werden Sie sich nach wenigen Minuten wie ein Profi an den Steuerknüppeln fühlen. Dank der 2.4 Ghz Technologie können mehrere Scout Hubschrauber gemeinsam fliegen, ohne sich Sorgen über Störungen zu machen.

Bitte lesen Sie vor dem Start diese Bedienungsanleitung. So einfach der Blade Scout CX zu fliegen ist, handelt es sich doch um ein ausgefeiltes ferngesteuertes Modell mit besonderer Ausrüstung und einer notwendigen Vorflugkontrolle mit der sich vor dem Flug vertraut machen sollten. In der Bedienungsanleitung finden Sie wertvolle Tipps, insbesondere für alle die noch nie geflogen sind.

Warnhinweise und Vorgaben zum Akku

Der im Lieferumfang des Scout CX enthaltene Sender wurde speziell dafür entwickelt den im Lieferumfang enthaltenen LiPo Akku sicher zu laden.



ACHTUNG: Alle Anweisungen und Warnhinweise müssen genau befolgt werden. Falsche Handhabung von Li-Po-Akkus kann zu Brand, Personen- und/oder Sachwertschäden führen.


- Durch Handhabung, Aufladen oder Verwenden des unbegriffenen Li-Po-Akkus übernehmen Sie alle mit Lithiumakkus verbundenen Risiken.
- Sollte beim Laden oder im Flug der Akku beginnen sich aufzublähen oder anzuschwellen, stoppen Sie den Ladevorgang oder den Flug unverzüglich und trennen den Akku vom Sender bzw. Hubschrauber. Ein fortgesetztes Laden oder Fliegen eines aufblähenden oder anschwellenden Akku kann ein Feuer zur Folge haben.
- Lagern Sie den Akku für beste Leistung bei Raumtemperatur in einer trockenen Umgebung.
- Beim Transportieren oder vorübergehenden Lagern des Akkus sollte der Temperaturbereich zwischen 4,4°C und 48,9°C liegen. Lagern Sie den Akku bzw. Modell nicht in einem Auto oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Gelagert in einem heißen Auto, kann der Akku beschädigt werden oder sogar Feuer fangen.
- KEINESFALLS EIN Ni-Cd- ODER Ni-MH-LADEGERÄT VERWENDEN. Wird der Akku nicht mit einem kompatiblen Ladegerät aufgeladen, kann ein Brand, der zu Personen- und/oder Sachwertschäden führen kann, ausgelöst werden.
- Erhöhen Sie niemals den empfohlenen Ladestrom.
- Entladen Sie niemals LiPo Akkus unter 3 Volt per Zelle unter Last.
- Decken Sie niemals Warnhinweise mit Klettband zu.

Laden

1. Schalten Sie den Sender aus.
2. Stecken Sie den Flugakku in den Ladeschacht unten am Sender. Üben Sie dabei bitte keine Kraft aus, der Akku paßt nur in den Schacht wenn das Etikett nach oben zeigt.
 - a. Lade LED leuchtet = Akku lädt
 - b. Lade LED blinkt = Akku nahezu vollständig geladen
 - c. Lade LED aus = Akku vollständig geladen
3. Nehmen Sie den LiPo Akku aus dem Sender wenn der Akku vollständig geladen wurde.



ACHTUNG: Lagern Sie bitte nicht den LiPo Akku im Ladegerät da er sonst Überladen werden könnte.



Ersetzen Sie die Senderbatterien wenn Sie bei dem Fliegen einen mehrfachen Piepton hören. Ersetzen Sie bitte ebenfalls die Senderbatterien wenn der Ladevorgang des Flugakkus länger als 30 Minuten dauert UND die Lade LED weiterhin leuchtet.

Entladeschutz des Flugakkus


Die Hauptplatine des Hubschraubers ist mit einer Schutzschaltung versehen die eine Tiefentladung des Akkus verhindern soll.

Stellen Sie bei dem Fliegen einen Leistungsabfall fest, laden Sie bitte den Hubschrauber.


Die Schutzschaltung ist aktiviert wenn die rote LED auf der Hauptplatine anfängt zu blinken.

HINWEIS: Das fortgesetzte Fliegen mit blinkender LED reduziert die Lebenszeit und/oder kann den Akku beschädigen.


Vor dem Flug



Bewegen Sie den Gashebel nach unten/aus und schalten dann den Sender ein.



Halten Sie den Scout CX wie abgebildet an den Kufen um Schäden an der Platine zu vermeiden.




Stecken Sie den LiPo Akku in den Akkuhalter des Hubschraubers und schließen ihn an. Bitte beachten Sie dass zur richtigen Polarität die roten Punkte auf dem Akku und Akkustecker in die gleiche Richtung zeigen müssen.



Stellen Sie den Hubschrauber auf eine flache gerade Oberfläche. Das Kreiselsystem des Hubschraubers wird dann initialisiert. Bitte bewegen Sie den Hubschrauber nicht bis die rote LED auf der Hauptplatine leuchtet.

ACHTUNG: Der im Lieferumfang enthaltene Akku Ihres Scout CX ist so geformt, dass er nur mit der Oberseite nach oben zeigend eingesetzt werden kann. Drücken Sie ihn nicht in anderer Richtung in die Halterung.

Senderkontrollen





Flugkontrollen



Geben Sie für eine präzise und gleichmäßige Kontrolle des Scout CX immer nur kleine Steueraus schläge. Alle Funktionen sind in der Richtung beschrieben, so als wenn Sie selber in dem Hubschrauber sitzen würden. Zum Beispiel: Der Hubschrauber zeigt mit der Nase zu Ihnen. Linkes Ruder dreht dann die Nase zur linken Seite was aus ihrer Blickrichtung dann rechts wäre.

- **Steigen und sinken:** Fliegt ihr Scout CX stabil, bewegen Sie vorsichtig den Gasknüppel um den Hubschrauber steigen oder sinken zu lassen.
- **Linkes oder rechtes drehen:** Haben Sie sich mit der Steuerung der Flughöhe vertraut gemacht, drehen Sie mit dem Seitenruderknüppel den Hubschrauber in die gewünschte Richtung.
- **Vorwärts und Rückwärts fliegen:** Bewegen Sie vorsichtig den Höhenruderknüppel (Nicken) um den Hubschrauber vorwärts und rückwärts fliegen.



Gas



Höhenruder



Seitenruder



Abheben für den Erstflug

1. Bringen Sie die Gasknüppel ganz nach unten in die Motor Aus Position.
2. Stellen Sie den Scout CX auf den Boden, das Heck zeigt dabei zu ihnen.
3. Geben Sie vorsichtig ca. 1/3 Gas. Die Rotorblätter fangen an zu drehen und der Scout CX wird steigen. Lassen Sie den Hubschrauber bis ca. 1 - 1,5 Meter Höhe steigen. Halten Sie durch Gas wegnehmen oder Gas geben diese Höhe.


Geben Sie bei dem Fliegen des Hubschraubers sanfte kleine Steueraussschläge und halten die Finger immer an den Steuerknüppeln. Sollten Sie feststellen, dass der Hubschrauber ohne Steuereingabe nach rechts oder links dreht, können Trimmeinstellungen erforderlich sein.

Trimmeinstellungen


Links oder Rechts

Die Trimmung bewirkt eine kleine Steuereingabe zur Flugrichtung des Hubschraubers. Sollte sich die Nase des Hubschraubers nach rechts drehen, drücken Sie den linken Trimmknopf solange bis der Hubschrauber aufhört zu drehen. Sie hören bei der Mitteneinstellung der Trimmung einen langen Ton.

Sollte der Hubschrauber nach links drehen, trimmen Sie nach rechts.




Sollte der Hubschrauber nach rechts drehen, trimmen Sie nach links.




Vorwärts oder Rückwärts

Sollte sich der Hubschrauber nach vorne bewegen trimmen Sie die Höhenruder (Nick) Funktion in die entgegengesetzte Richtung. Sie hören bei der Mitteneinstellung der Trimmung einen langen Ton.

Sollte sich der Hubschrauber nach hinten bewegen, trimmen Sie nach vorne.




Sollte sich der Hubschrauber nach vorne bewegen, trimmen Sie nach hinten.



Kreise Fliegen

Um Kreise zu fliegen bewegen Sie den Steuerknüppel in die Ecken. Der Hubschrauber wird wenn der Steuerknüppel in der Ecke ist schneller fliegen.



So werden Sie ein erfolgreicher Pilot


- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch (insbesondere auch das Kapitel zur Problemlösung, sollten Probleme auftreten)
- Kleine, sanfte Steueraussschläge eignen sich am besten zur Kontrolle. Bewegen Sie die Steuerknüppel ruckartig und schnell, erzeugt dieses Instabilität und das ist nicht hilfreich bei der Kontrolle des Hubschraubers.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der Flugakku vor dem Flug vollständig geladen ist. Bis sie den Akku neu laden ist es besser ihn bis ca. 50% seiner Kapazität geflogen zu haben. Ein guter, vollständig geladener Akku ermöglicht ca. 4 Minuten Flugzeit. Sollte die Flugzeit unter 2 Minuten fallen, könnte es notwendig sein den Akku auszutauschen.
- Halten Sie den Hubschrauber bitte trocken und sauber. Teppichfusseln, Tierhaare etc.. können den Motor und die Mechanik behindern was zu reduzierter Leistung und einer verzögerten Kontrolle führen kann.
- Fehler beim Binden—Halten Sie bei dem Bindevorgang mit dem Sender Abstand zu dem Hubschrauber. Sollte der Sender zu nah am Hubschrauber sein, könnte dieses Probleme verursachen.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der Heckausleger vollständig in seine Halterung eingeschoben wurde. Ein loser Heckausleger führt zu Vibrationen oder Schütteln des Hubschraubers.
- Stellen Sie bitte sicher, dass die Kabinenhaube sicher an den vier Haltern befestigt ist. Eine lose Kabinenhaube führt zu Vibrationen oder Schütteln des Hubschraubers.
- Bei dem Initialisieren nach dem Anschließen des Akkus muß der Hubschrauber absolut still stehen. Sollten Sie ihn dabei in der Hand halten oder bewegen, ist es möglich dass der Kreisel des Hubschraubers nicht korrekt initialisiert. Da sollte kein Grund sein den Akku zu trennen. Stellen Sie den Hubschrauber auf seine Kufen und er wird sich innerhalb einiger Sekunden initialisieren.
- Stellen Sie bitte sicher, dass sich der Stabilisator/Paddelstange frei hoch und runter bewegen kann. Diese Bewegung stabilisiert den oberen Hauptrotor. Sollte der Stabilisator/Paddelstange in der Bewegung eingeschränkt sein, wird der Hubschrauber nicht korrekt fliegen.

Ruderaussschläge



Ihr Blade® Scout CX™ RTF Hubschrauber ist mit optional einstellbaren großen Ruderaussschlägen ausgestattet. Die größeren Ruderaussschläge sorgen für ein agiles Flugverhalten.

Um diese zu aktivieren, schalten Sie den im Lieferumfang enthaltenen Sender ein und drücken den rechten Steuerknüppel in das Gehäuse bis Sie zwei schnelle Pieptöne hören. Lassen Sie den Steuerknüppel los. Die langsam blinkende LED am Sender bestätigt Ihnen die gewählte Einstellung.

Bitte seien Sie bei Ihrem nächsten Flug daher achtsam. Um wieder zu den normalen Ausschlägen zu wechseln, drücken Sie den rechten Steuerknüppel in das Gehäuse bis Sie zwei schnelle Pieptöne hören. Lassen Sie den Steuerknüppel los. Die leuchtende LED am Sender bestätigt Ihnen die gewählte Einstellung.



Nach dem Fliegen




Binden von Sender und Empfänger

Der Scout CX nutzt das 2,4 Ghz Frequenzband und erfordert zum Betrieb einen "Bindevorgang". Bei diesem Vorgang teilt der Sender dem Empfänger seinen spezifischen Code mit, dass nur dieser angesprochen wird.

Vor Benutzung dieses Hubschraubers muß der Bindevorgang nicht ausgeführt werden da er bereits gebunden ist. Sollte es nötig sein den Bindevorgang durchführen zu müssen, folgen Sie bitte den unten stehenden Schritten.


✓	Bindevorgang
	1. Trennen Sie den Flugakku vom Hubschrauber.
	2. Schalten Sie den Sender aus.
	3. Schließen Sie den Flugakku am Hubschrauber an. Die LED auf der Hauptplatine blinkt nach 5 Sekunden.
	4. Bringen Sie den Gashebel in seine unterste Position, dann drücken Sie den rechten Steuerknüppel in das Gehäuse während Sie den Sender einschalten.
	5. Lassen den Steuerknüppel nach 2 - 3 Sekunden los. Der Hubschrauber ist gebunden wenn die LED's des Hubschraubers und Senders leuchten.
	6. Trennen Sie den Flugakku und schalten den Sender aus.



Hilfestellung zur Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Hubschrauber reagiert nicht auf Gaseingabe	Gas auf hoher Position	Bringen Sie den Gashebel nach unten für 3 Sekunden auf Motor Aus Position
Rotorblätter drehen nicht	Akkuspannung zu gering	Laden Sie den Akku vollständig auf
Verringerte Motorleistung während des Fluges	Empfänger hat Niederspannungsabschaltung (LVC) aktiviert	Laden Sie den Flugakku oder tauschen ihn aus wenn er keine Leistung mehr hat
Stark verringerte Steigleistung	Niedrige Akkuspannung	Laden Sie den Flugakku. Ersetzen Sie die AA Batterien des Senders. Tauschen Sie den Flugakku falls notwendig
Hubschrauber vibriert oder schüttelt während des Fluges	Beschädigte Rotorblätter oder Pad-delstange	Überprüfen Sie die Rotorblätter und Pad-delstange auf Brüche oder Risse. Ersetzen Sie beschädigte Teile
Hubschrauber steigt langsam und/oder dreht bei steigen oder sinken	Zahnäder am Rotor sind durch Haare, Fussel etc. verschmutzt	Reinigen Sie das Rotorgetriebe mit einer Bürste und entfernen Sie die den Staub oder Haare

Explosionszeichnung und Teileliste



Teil #	Beschreibung
A	BLH2722 Kufengestell und Akkuträger
B	BLH2723 Heckausleger mit Finne
C	BLH2727 Kabinenhaube mit Gummiringen
D	BLH2719 Paddelstange mit Zubehör
E	EFLB0701S E-flite 3.7V 70mAh LiPo Akku

Teil #	Beschreibung
F	BLH2724 Rahmen mit Flugmodul
G	BLH2721 Rotorblätter oben (1 Paar)
H	BLH2720 Rotorblätter unten (1 Paar)
	EFLR3240 Blade 3 Kanal 2,4 Ghz Sender mit eingebauten Ladegerät

Garantie und Service Informationen

Warnung

Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird, zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten Sie alle Hinweise der Bedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.

Garantiezeitraum

Exklusive Garantie—Horizon Hobby Inc (Horizon) garantiert, dass das gekaufte Produkt (Produkt) frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie

(a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an Dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.

(b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

(c) Ansprüche des Käufers Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus.

Die Garantie deckt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden, aus. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretungen bedürfen der schriftlichen.

Schadensbeschränkung

Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen nicht verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keine Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der Folge auftretende

Verletzungen oder Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, das Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise

Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Fragen, Hilfe und Reparaturen

Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufsstelle können eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Wartung und Reparatur

Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer

Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt.

Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.

Garantie und Reparaturen

Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

Kostenpflichtige Reparaturen

Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvoranschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten

in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

Achtung: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

Sicherheit und Warnungen

Als Anwender des Produktes sind Sie verantwortlich für den sicheren Betrieb aus dem eine Gefährdung für Leib und Leben sowie Sachgüter nicht hervorgehen soll. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise und Warnungen für dieses Produkt und für alle Komponenten und Produkte, die Sie im Zusammenhang mit diesem Produkt einsetzen. Ihr Modell empfängt Funksignale und wird dadurch gesteuert. Funksignale können gestört werden, was zu einem Signalverlust im Modell führen würde. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie um Ihr Modell einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, um einem solchen Vorfall vorzubeugen.

Garantie und Service Kontaktinformationen

Land des Kauf	Horizon Hobby	Adresse	Telefon/E-mail Adresse
Deutschland	Horizon Technischer Service	Hamburger Str. 10 25335 Elmshorn Germany	+49 4121 46199 66 service@horizonhobby.de

Kundendienstinformationen

Land des Kauf	Horizon Hobby	Adresse	Telefon/E-mail Adresse
Deutschland	Horizon Hobby GmbH	Hamburger Str. 10 25335 Elmshorn Germany	+49 4121 46199 60 service@horizonhobby.de

Rechtliche Informationen für die Europäische Union

Konformitätserklärung

(gemäß Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) und EMV Directive 2004/108/EC)

(in accordance with with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FETG) and directive 1999/5/EG (R&TTE) EMC Directive 2004/108/EC)

Horizon Hobby GmbH
Hamburger Straße 10
D-25337 Elmshorn

erklärt das Produkt: Blade Scout CX RTF BLH2700
declares the product: *Blade Scout CX RTF*

Geräteklasse: 1
equipment class: 1

den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) und EMV Directive 2004/108/EC entspricht.

complies with the essential requirements of §3 and other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE directive) and EMC Directive 2004/108/EC.

Angewendete harmonisierte Normen:
Harmonized standards applied:

EN 300-328 V1.7.1

EN 301 489-1 V1.7.1: 2006

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008

EN 60950-1:2006+A11

EN55022: 2006,

EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

(EN61000-4-2: 2001, EN61000-4-3: 2006, EN61000-4-8: 2001)



Elmshorn,
20 Juni 2011

Steven A. Hall
Geschäftsführer
Managing Director

Birgit Schamuhn
Geschäftsführerin
Managing Director

Horizon Hobby GmbH; Hamburger Str. 10; D-25337 Elmshorn

HR-Pi: HRB 1909 USID-Nr.: DE812678792; Str.Nr.: 1629812324

Geschäftsführer: Birgit Schamuhn, Steven A. Hall – Tel.: +49 4121 4619950 • Fax: +49 4121 4619970 eMail: info@horizonhobby.de; Internet: www.horizonhobby.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden können.

Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Horizon Hobby GmbH

Anweisungen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten für Benutzer in der Europäischen Union



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Stattdessen ist der Benutzer dafür verantwortlich, unbrauchbare Geräte durch Abgabe bei einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von unbrauchbaren elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Die separate Sammlung und das Recycling von unbrauchbaren Geräten zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren und sicherzustellen, dass Geräte auf eine Weise wiederverwertet werden, bei der die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Weitere Informationen dazu, wo Sie unbrauchbare Geräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei lokalen Ämtern, bei der Müllabfuhr für Haushaltsmüll sowie dort, wo Sie das Produkt gekauft haben.

©2011 Horizon Hobby, Inc

Blade, E-flite and Scout CX are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, Inc.

US patent number US D578,146. US 7,898,130. PRC ZL 200720069025.2 Other patents pending

Updated 8/11 30946.M1I BLH2700